

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Общий объем



2 контейнера
для двух блюд



Удобная ручка
для переноски

**Контейнер для еды
с подогревом
Арт. 288-023**

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением новой продукции от нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, и по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности.....	2
2. Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
3. Сфера использования.....	3
4. Описание прибора.....	4
5. Комплектация.....	4
6. Подготовка к работе и использование.....	5
7. Чистка и уход.....	5
8. Требования по утилизации.....	5
9. Возможные неисправности и способы их устранения.....	5
10. Дата производства.....	6
11. Технические характеристики.....	6
12. Гарантийное обязательство.....	7

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор должен быть использован только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данной инструкции, является нарушением правил эксплуатации.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Используйте только элементы питания соответствующего типа. Тип элементов питания можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду и любые жидкости.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор при любых неисправностях.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Во избежание повреждения не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать устройство.
- Не используйте устройство на неустойчивой поверхности или в помещении с повышенной влажностью.
- Запрещается помещать устройство в сборе в микроволновую печь.
- Запрещается помещать устройство в сборе в холодильную камеру.
- Запрещается включать устройство без продуктов питания.
- При обнаружении повреждений сетевого кабеля немедленно замените его. Соответствующий сетевой кабель Вы можете приобрести в сервисном центре.
- Не используйте устройство вблизи взрывоопасных и легко воспламеняемых веществ.
- Не касайтесь сетевого кабеля, включенного в розетку, влажными руками.
- Во избежание повреждения нагревательного элемента, не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

3. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Ручка
2. Крышка
3. Отсек для ложки
4. 450 мл контейнер
5. 600 мл контейнер
6. Переключатель Вкл./ Выкл.



5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор
2. Шнур питания от сети
3. Ложка
4. 450 мл контейнер
5. Инструкция пользователя (включая гарантийный талон)

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки.
- Удалите с прибора упаковочный материал.
- Наполните контейнер.
- Защелкните клипсы.
- Откройте заглушку в нижней части ланч-бокса, вставьте кабель.
- Убедитесь, что напряжение в Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Подключите кабель к электричеству.
- Разогревая обед в контейнере необходимо открыть вентиляционное отверстие. Нажмите в центр заглушки, и ее края приподнимаются. Вам останется только вытащить ее, как пробку. Именно об этом сообщает предупреждающая наклейка на ланч-боксе: при подключении надо снять заглушку, а не всю крышку целиком.

Примечание: пожалуйста, снимайте крышку с выпускного отверстия на крышке, в противном случае излишнее давление может непоправимо деформировать ланч-бокс.

- Зажжётся световой индикатор. Разогрев идет.

Примечание: Пища комнатной температуры в ланч-боксе подогревается не более 20 минут. Впрочем, время зависит от окружающих условий: насколько холодная пища, насколько холодно вокруг и даже какое именно количество еды в ланч-боксе.

7. ЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте сетевой кабель от розетки после использования устройства.
- Производите чистку после каждого использования, во избежание появления неприятных запахов.
- Запрещается использовать растворители, бензин, очистители, жесткие или проволочные щетки для чистки устройства.
- Для чистки устройства налейте небольшое количество теплой воды в контейнеры или используйте мягкую ткань.
- Если Вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, пожалуйста, очистите устройство и уберите в коробку и храните в сухом месте, недоступном для детей.
- В случае поломки устройства, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь починить

устройство самостоятельно.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.8.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 288-023 – контейнер для еды с подогревом

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 40 Вт

Максимальный ток потребления: 0,2 А

Ёмкость: 1,05 л

Время разогрева 20-40 минут

Класс защиты: I

Длина кабеля: не менее 70 см

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

220В/50Гц. Материал: ABS. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков А. В., 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17. Производитель: Чжуншань Ньюэкэн Энтерпрайз Девелопмент Корпорэйшн Лимитэд, Рум 506/507, 5Ф, №23, Наньянь роуд, Шици дистрикт, Чжуншань сити, Гуандун, КНР.



12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Контейнер для еды с подогревом

Модель: 288-023

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла.
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- нарушение условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействие влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных);
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
- изменение конструкции товара, подключение внешних устройств, использование не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание:

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____ (подпись, Ф.И.О. Покупателя)

(_____)