

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 5-6 часов.

Не допускайте полного разряда аккумулятора.

Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.

Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов).

В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядится.

Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температуры выше +50 °C.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА TOPP», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010. 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Уважаемый покупатель! Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «ЕРМАК» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 2 режима работы:

1. Яркий

2. Рассеянный

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал: пластик
- Время работы: до 5 часов
- 2 режима работы
- Встроенный аккумулятор емкостью 800 мАч
- Срок службы аккумулятора: до 500 циклов зарядки
- Источник питания: USB, 5 В
- Срок службы: 2 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Кабель для зарядки USB
- Руководство по эксплуатации

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Фонарь заряжается через USB (входит в комплект). Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 5 часов. Максимальное время зарядки 6 часов.

Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

Для использования функции power bank необходимо переключить тумблер на зеленый индикатор. Для зарядки фонаря необходимо переключить тумблер на красный индикатор. Постоянное горение красного индикатора указывает на то, что фонарь находится в процессе зарядки.

Если при включении функции power bank постоянно горит зеленый индикатор, это означает, что фонарь работает как внешний аккумулятор и подает питание на подключенное устройство.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр



198-083

ФОНАРЬ-СВЕТИЛЬНИК

800 мАч



ИСТОЧНИК СВЕТА



РЕЖИМА

ФУНКЦИЯ
POWER BANK**Руководство по эксплуатации**

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте



ERMAK-RUSSIA.RU