



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



45 минут
непрерывной работы



2
бреющие головки



Водо-
непроницаемая



Выдвижной
триммер для усов

**Бритва аккумуляторная
водонепроницаемая
Арт.251-059**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением новой продукции от нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, и по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности.....	2
2. Сфера использования	2
3. Описание прибора	3
4. Комплектация	3
5. Подготовка к работе и использование	3
6. Чистка и уход	3
7. Требования по утилизации	4
8. Возможные неисправности и способы их устранения	4
9. Дата производства.....	4
10. Технические характеристики.....	4
11. Гарантийное обязательство	5

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данную инструкцию.
- Не заряжайте аккумуляторную батарею электробритвы свыше 16 часов, в местах с температурой ниже 0°C и выше 40°C, а также под прямыми солнечными лучами, около нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.
- Для подзарядки бритвы пользуйтесь только шнуром, входящим в комплект поставки.
- Держите зарядное устройство подальше от воды и не дотрагивайтесь до него влажными руками.
- Храните зарядное устройство в сухом и безопасном месте и оберегайте его от повреждений.
- Не храните зарядное устройство в таких местах, где оно может упасть в ванну или в раковину.
- Не надавливайте сверху на неподвижные сетки бреющих головок, во избежание их повреждения.
- Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены внешние бреющие сетки или внутренние режущие ножи.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в сервисный центр.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Не погружайте прибор, кабель и базу для зарядки в воду и другие жидкости!
- Не заряжайте бритву, пока она мокрая. Перед помещением бритвы на зарядную базу, убедитесь, что устройство полностью высохло.
- Держите зарядное устройство подальше от воды и не дотрагивайтесь до него влажными руками.

Внимание! Упаковочный материал может представлять опасность для детей! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Внешние бреющие сетки бритвенной системы.
- Крышка бреющего блока.
- Кнопка включения/выключения.
- Корпус бритвы.
- Индикатор заряда батареи.
- Выдвижной триммер для усов (сзади).
- База для зарядки.



4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бритва
- Инструкция пользователя (включая гарантийный талон)

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Выньте прибор из упаковки.
- Убедитесь, что кнопка включения стоит в позиции ВыКЛ.
- Вставьте разъем зарядного шнура в гнездо зарядки с нижней стороны корпуса и включите в сеть, поставьте бритву на базу, при этом загорится индикатор зарядки.
- Перед первым использованием бритвы или после длительного перерыва в ее эксплуатации необходима 12-часовая зарядка аккумуляторной батареи. Для последующих подзарядок будет требоваться 7-10 часов.

Совет: Мы рекомендуем заряжать бритву, только когда аккумулятор полностью разряжен.

Не заряжайте бритву более 10-12 часов. Эти рекомендации позволят продлить срок службы аккумулятора.

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе.

- Снимите защитный колпачок.
- Включите бритву.
- Слегка касаясь кожи, перемещайте бреющей блок, совершая одновременно возвратно-поступательные и вращательные движения. Другой рукой оттягивайте кожу, чтобы кожа была натянута во время бритья.
- Бритва оснащена встроенным триммером. Вы можете использовать триммер для подрезки труднодоступных участков волос, например, для дизайна бороды и усов.
- По окончании бритья выключите устройство, закройте бреющий блок защитным колпачком и уберите бритву на хранение.

6. ЧИСТКА И УХОД

- Убедитесь, что бритва выключена.
- Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока, при этом бреющий блок откроется, обеспечивая доступ для чистки.
- Используя кисточку, прочистите бреющий блок с внутренней и с наружной стороны, а также привод лезвий.
- Допускается промывка бреющего блока под струей теплой воды.
- Полностью просушите бреющий блок, прежде чем его закрыть.
- Избегайте попадания воды в корпус электробритвы.

- После полного высыхания закройте бреющий блок, наденьте на него защитный колпачок и уберите бритву на хранение. Один раз в два месяца рекомендуется очищать бритвенные головки.

Внимание! Будьте осторожны, лезвия очень острые!

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте. Никогда не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести в его порче.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, не перекручивать и не растягивать его, особенно вокруг вилки.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.8.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 251-059 – бритва

Напряжение: 220 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 3 Вт

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Материал корпуса: пластмасса. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года.

Импортер в РФ: ИП Стариakov A.B., 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277, тел. 8(343) 361-28-60, e-mail: info@stareast.ru.

Импортер в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.

Производитель: Аппел Груп Ко., Лтд,

Адрес: А Шансиньву Эстейт, Симон Таун, Юяо, Китай



11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Бритва

Модель: 251-059

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла.
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- нарушение условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействие влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных);
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
- изменение конструкции товара, подключение внешних устройств, использование не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание:

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(_____)

(подпись, Ф.И.О. Покупателя)



Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель			
Серийный номер изделия			
Принят	"	"	20 г
Исполнитель			

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____
Утверждаю _____

(Должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)