

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Тостер
электрический
Модель **475152**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поджаривание двух ломтиков
- Корпус из нержавеющей стали
- Кнопка отмены
- 6 степеней поджаривания
- Поддон для крошек
- Автоотключение

Мощность 750 Вт

Напряжение 230-240 В/50 Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением проверьте, соответствуют ли параметры, указанные на приборе и в настоящей инструкции, параметрам электросети.
2. Всегда выключайте прибор:
 - после использования;
 - в случае любых неполадок;
 - во время чистки прибора.
3. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
4. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
5. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
6. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
7. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
8. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
9. Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
10. Никогда не извлекайте продукты из тостера острыми предметами, это может повредить нагревательный элемент.
11. Будьте осторожны: во время работы металлические части прибора сильно нагреваются.
12. Во избежание короткого замыкания и возгорания не помещайте в тостер слишком толстые ломти и не заворачивайте их в фольгу.
13. При отключении из электросети не тяните за шнур, держаться нужно только за штекер.
14. Не погружайте прибор или отдельные его части (исключая поддон) в воду или другие жидкости.
15. В случае обнаружения каких-либо неполадок прибора или его отдельных частей, не пользуйтесь прибором, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
16. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

ВНИМАНИЕ! Хлеб может гореть, поэтому тостеры не следует использовать около занавесок, а также под ними и другими легковоспламеняющимися материалами. Тостеры должны работать под наблюдением.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Два отверстия для тостов
2. Рычаг загрузки тостов
3. Кнопка отмены
4. 6-позиционный регулятор степени поджаривания



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первоначальным включением протрите внешнюю поверхность тостера слегка влажной тряпочкой.

Ничего не загружая в тостер, включите его, установив таймер в максимальное положение.

Повторите процедуру еще раз.

ВНИМАНИЕ: При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.

ВНИМАНИЕ:

Прибор предназначен только для разогревания и поджаривания хлеба и его производных.

Подключите прибор к электросети и загрузите подготовленные тосты в приёмные отверстия.

Установите 6-позиционный таймер в одно из положений, учитывая, что:

1 - минимальный уровень;

6 - максимальный уровень.

Опустите загрузочный рычаг, тостер автоматически включится.

По окончании поджаривания тостер автоматически отключится и поднимет тосты.

Загрузочный рычаг займет исходное положение.

Для извлечения тостов небольшого размера аккуратно поднимите загрузочный рычаг.

ФУНКЦИЯ ОТМЕНЫ

- Поджаривание можно прекратить в любой момент, нажав кнопку отмены, при этом загрузочный рычаг поднимется.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Дайте тостеру полностью остыть.
- Ваш тостер оснащён поддоном для сбора крошек. Откройте поддон, удалите крошки, и установите его на место.
- Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Перед тем, как убрать тостер на хранение, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

Прибор предназначен только для домашнего использования.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Импортёр в РФ: ООО «ДОМИНТЕЛ», 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская д.13, стр.2, помещение VI, комната 15, Тел: 8 (495) 710-88-30, E-mail: info@domintel.market. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17. Производитель: Нинбо Хезие Электрикал Эпплианс Ко., Лтд, Сибэй вилладж, Симен таун, Юяо, Нинбо, КНР.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы: 3 года.

