

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Машинка для стрижки волос

Арт. 489042

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы поздравляем вас с удачным выбором! Вы стали обладателем продукции торговой марки “**LEBEN**”, которая отличается прогрессивным дизайном и хорошим качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет вашим спутником на долгие годы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- Ничем не накрывайте аппарат.
- Для отсоединения сетевого шнура потяните за штекер.
- Никогда не тяните за шнур.
- Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на машинку для стрижки: это может привести к ее повреждению.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении.
- Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки машинки.
- Не используйте машинку с несмазанными ножами. не допускайте полной разрядки аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ!

- Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте электрическую часть аппарата воздействию дождя или влаги.
- Не погружайте машинку в воду или иную жидкость.
- Во избежание электрического удара не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус.
- За техническим обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230V; 50Hz

Выходная мощность 3Вт

Время работы на одном заряде: до 45 минут

Срок службы прибора три года

1. Индикатор зарядки
2. Выключатель
3. Насадка для стрижки
4. Лезвия насадки для стрижки
5. Насадка-гребень 6,10,12,14,16,18,20мм
6. Сетевой шнур
7. Смазочное масло
8. Щёточка для чистки
9. Расчёска



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Произведите первую зарядку непрерывно в течение 8 часов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения правильной и долгой работы машинка для стрижки нуждается в регулярной смазке ножей. Для смазки используйте небольшое количество масла (1 капля), поставляемого в комплекте с машинкой. После смазки включите машинку, чтобы масло распределилось, а затем удалите излишки масла тряпочкой. Не допускайте полной разрядки батареи. Зарядка должна длиться приблизительно 8 часов, но не более 16 часов. Полностью заряженная машинка может работать до 45 минут до следующей зарядки. Не рекомендуется заряжать батарею до появления признаков разрядки (потеря мощности, замедление работы двигателя), старайтесь проводить цикл зарядки полностью.

РАБОТА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

- Проверьте, не нуждается ли машинка в смазке. Зарядите машинку полностью. Если машинка не заряжена Вы можете подключиться к адаптеру сети и приступить к стрижке не дожидаясь полной зарядки.
- Установите стригущую головку. Чтобы установленную головку, энергично потяните её вверх.
- Установите насадку-гребень, если требуется. Устанавливать насадку нужно совместив сначала переднюю ее часть, затем опустить и защелкнуть фиксатор в задней части насадки. Если фиксатор насадки не подходит в нужное место без усилий, значит передняя часть, установлена неправильно. Снимать насадку следует в обратном порядке, отцепив сначала фиксатор в задней ее части и лишь, затем можно снять насадку полностью. Выберите необходимую длину волос.
- Установите выключатель в положение "ON" и можете начинать стрижку. Снимайте насадку, только выключив машинку.
- Обработайте сначала небольшой участок волос, чтобы привыкнуть к длине срезаемых волос. Начинайте стричь с затылочной части и по бокам, затем стригите спереди, двигайтесь по направлению к макушке, все время против роста волос.
- Во время стрижки следите за скоростью движения машинки. Лучших результатов можно добиться, если машинка будет двигаться с «собственной» скоростью, а не ускоряться с помощью рук.
- Окончательную обработку проводите без насадки легкими поглаживающими движениями по росту волос от макушки.
- По окончании использования установите переключатель в положение "Off".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Машинка для стрижки должна работать без остановки не более 25 минут, для того чтобы избежать перегрева двигателя. После 10-минутного перерыва можно продолжить работу. Машинка рассчитана для стрижки сухих волос, не используйте для стрижки влажных и мокрых волос.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию машинки для стрижки волос дополнительные изменения, улучшающие потребительские свойства изделия.
- Машинка для стрижки приспособлена для работы от источника тока, характеристики которого указаны в инструкции.
- Не оставляйте машинку во включенном состоянии. Отключите ее, прежде чем ее положить.
- Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током:
 - храните неиспользуемую машинку отсоединенной от сети;
 - не используйте прибор во влажных местах;
 - не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности прибора есть вода;
 - не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;

- не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
- не пользуйтесь прибором, если сетевой провод поврежден или намочен;
- отключайте прибор от сети перед чисткой;
- никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор; аккуратно выньте вилку из розетки;
- храните прибор в сухом прохладном месте.
- Машинка рассчитана на домашнее использование и не приспособлена для использования в профессиональных целях.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, не используйте прибор. Обратитесь в специализированный центр. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.

ЧИСТКА И УХОД

- Машинка нуждается в регулярной чистке.
- Отключите прибор от источника тока. Корпус можно протереть слегка влажной тряпочкой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки машинки, так как это может повредить ее поверхность.
- Съемные части машинки следует помыть в теплой мыльной воде.
- Ножи необходимо вычистить от волос щеточкой, поставляемой в комплекте.
- Не чистите машинку для стрижки при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

