

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



5 кг
максимальный вес



АВТО
отключение



ЖК
дисплей



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЖК-дисплей
- Максимальный вес: 5 кг
- Точность измерения: 1 г
- Индикация перегрузки и низкого заряда батареи
- Функция обнуления веса тары
- Автоотключение
- Питание: 1xCR2032
- Температура эксплуатации: от +10 °C до + 40 °C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- **Внимание!** Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т. к. это может привести к их поломке. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Предохраняйте прибор от падений, ударов и механических повреждений.
- Во избежание повреждения тензодатчиков не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Используйте весы на расстоянии как минимум в 1,5 м от работающих микроволновой печи или мобильного телефона, т. к. они могут создавать помехи, влияющие на точность измерений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОСНОВНЫЕ КНОПКИ

- ТАРА: включение, выключение, обнуление веса тары.
- РЕЖИМ: выбор единицы измерения.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите элемент питания в отсек на дне прибора, соблюдая полярность.
2. Установите весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность.
3. Нажмите кнопку TARA для включения весов. На дисплее появится 0. Весы готовы к использованию.
4. Нажимая на кнопку РЕЖИМ, выберите необходимую единицу измерения: g/oz (граммы/унции).
5. Установите на платформу весов емкость, в которой собираетесь взвешивать продукты.
6. На дисплее отобразится вес тары.
7. Нажмите кнопку TARA, значение веса тары обнулится.
8. Положите продукты в емкость, на дисплее отобразится только масса продуктов, т. е. вес тары был обнулен.
9. После окончания взвешивания нажмите кнопку TARA для выключения весов, либо весы автоматически выключатся через несколько секунд.

ОШИБКИ

- При перегрузке весов на дисплее отобразится информация об ошибке: OL-d. Уменьшите порцию для взвешивания. Максимальный вес одной порции – 5 кг.
- Если на дисплее появляется индикатор LO, батарейка разряжена. Необходимо заменить элемент питания.
- Если весы показывают неверный результат, проверьте, правильно ли вставлены батарейки. Замените старые батарейки на новые.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно очищайте поверхность прибора от следов продуктов и грязи.
- Для очистки весов используйте слегка влажную мягкую ткань. Запрещается использовать химические средства. Не допускайте попадания воды внутрь весов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.

Питание: батарея CR2032, напряжение 3V. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок службы: 3 года. Гарантийный срок: 12 месяцев. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Цзянсу Сэйнти Машинери Имп & Эксп Ко., Лтд. Адрес: Билдинг С, 21 Софтвер Авеню, Нанцзин, Китай. Дата производства указана на упаковке.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Весы кухонные электронные

Модель: 268-046

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)
