

476-445 ВУ Лампа настольная, E27, 28 см, 40 Вт, 220 В, с выключателем, шнур 75 см, белый

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от сети	230 В
Максимальная мощность	40 Вт
Частота	50 Гц
Цоколь	E27
Температура эксплуатации	от +5 до +40 °С
Материал	пластик, железо
Длина кабеля	0,75 м

УПРАВЛЕНИЕ



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильник предназначен исключительно для использования в быту. Используйте светильник строго по назначению.
- Каждый раз перед включением светильника осматривайте его. При наличии повреждений светильника и сетевого кабеля не включайте устройство в розетку.
- Внимание!** Не используйте светильник вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. Не погружайте светильник в воду или другие жидкости.
- Оберегайте светильник от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, ударов.
- Не допускается использование лампы большей мощности, чем указано в технических характеристиках устройства.
- Включайте светильник только в источник переменного тока 220-240 В. Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать светильник самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Удалите с прибора упаковочный материал.
- Убедитесь в отсутствии повреждений и корпуса и сетевого шнура.
- Установите светильник на твердую ровную поверхность.
- Перед установкой лампы убедитесь, что светильник отключен от сети электропитания.
- Аккуратно вкрутите лампу, соответствующую техническим характеристикам, указанным выше. Не берите лампу голыми руками, для установки используйте мягкую ткань.
- Подключите светильник к электросети.
- Включайте/выключайте светильник при помощи переключателя на основании прибора.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Светильник предназначен для домашнего использования.
- Светильник не предназначен для использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите светильник от электрической сети.
- В случае загрязнения протрите светильник мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные моющие средства.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять только в заводской упаковке.
- Хранить в сухом месте.
- Светильник нужно утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если светильник не включается, то вероятная причина: нет подключения к электросети. Метод устранения: проверьте подключение светильника к электросети.

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления. Лампочка не входит в комплект.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constantat-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 1 год. Гарантийный срок: 1 год. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай.