

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Весы кухонные
электронные,

Модель **475148**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЖК-дисплей
- Максимальный вес 5кг
- Точность измерения 1г
- Индикация перегрузки и низкого заряда батареи
- Функция «обнуление веса тары»
- Автоотключение
- Индикация времени и температуры, таймер
- Платформа из нержавеющей стали
- Питание: 1 батарея CR2032

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Используйте прибор только по назначению.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Во избежание повреждения тензодатчиков - не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис центр.
- Используйте весы на расстоянии как минимум в 1,5м от работающих микроволновой печи или мобильного телефона, т.к. они могут создавать помехи, влияющие на точность измерений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Корпус
2. Платформа для взвешивания
3. ЖК-дисплей
4. Кнопка (I) / TARE (включение / обнуление веса тары)
5. Кнопка UNIT (выбор единиц измерения)



СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ



6. Индикация низкого уровня заряда элементов питания
7. Индикация окончания процесса стабилизации при взвешивании
8. Знак «минус»
9. Индикация функции обнуления веса тары
10. Индикация обнуления весов

Также на экране отображается выбранная единица измерения:

kg – кг

oz – унции

lb – фунты

g – граммы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите элемент питания в отсек на дне прибора, соблюдая полярность.
2. На экране весов высветится время.
3. Для установки текущего времени используйте кнопки, расположенные на дне прибора. По окончании установки текущего времени нажмите кнопку (|) / TARE для фиксации.
4. Установите весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность.
5. Нажмите кнопку (|) / TARE для включения весов, дождитесь, пока на дисплее отобразится «0» и символ №7 (см. выше).
6. Нажимая на кнопку UNIT, выберите необходимую единицу измерения: kg/oz/lb/g (кг/унции/фунты/граммы).
7. Установите на платформу весов емкость, в которой собираетесь взвешивать продукты. На дисплее отобразится вес емкости (вес тары).
8. Для вычитания веса тары нажмите (|) / TARE, значение веса обнулится, на дисплее появится символ № 9 (см. выше).
9. Снимите емкость с платформы, при этом на дисплее отобразится масса емкости с отрицательным знаком.
10. Положите продукт в емкость и поставьте на платформу весов, на дисплее отобразится только масса продукта, т.к. вес тары был обнулен.
11. После взвешивания нажмите кнопку (|) / TARE на несколько секунд для выключения весов, на дисплее отобразится текущее время.
12. Во время отображения времени нажмите кнопку UNIT для включения таймера. Вы можете отрегулировать значения таймера, используя кнопки на дне прибора.

Примечание! Точность измерений составляет 1г, минимальный вес 2 грамма. Весы предназначены для взвешивания не более 5кг. При перегрузке весов на дисплее отобразится EEEE.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

В режиме отображения времени нажмите кнопку UNIT на несколько секунд, на экране отобразится температура окружающей среды.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте под струей воды.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов элементы питания.

Примечание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию.

Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Прибор предназначен только для домашнего использования.

Товар декларирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков А. В., 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277, тел.: 8(343)361-28-60, e-mail: info@stareast.ru.

Импортер в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8(017) 396-85-17. Срок службы: 3 года.

Дата изготовления: указана на упаковке.

Производитель: Нинбо Путиан Информэйшн Индастри Ко Лтд, Индастри Девелопмент Эреа Дитанг Таун Юяо сити Жецзян КНР.

