

Гарантийный талон
 Действителен при заполнении

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.	
Подпись покупателя	

Корешок талона на гарантийный ремонт

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	" _____ 20__ г.
Исполнитель	

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

НА ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА



- 1280 x 720**
РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ
- 12/24 В**
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
- НАСТРАИВАЕМЫЙ НАКЛОН КАМЕРЫ
- 2.4"**
РАЗМЕР ЭКРАНА
- MICRO-SD СЛОТ
- МИКРОФОН

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением видеорегистратора New Galaxy.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Крепится на зеркало заднего вида, не загромождает обзор, незаметен.
- Простой монтаж
- Легкая настройка
- Работа в автоматическом режиме, не отвлекает от управления ТС.
- Широкоугольная камера
- Функция циклической записи (при заполнении карты памяти происходит удаление самых старых фрагментов, а на их место записываются новые. Так происходит цикл за циклом)
- Запись на карту памяти формата micro SD, до 32 Гб (class 4 и выше)
- Встроенный микрофон и динамик
- Русифицированное меню

Внимание!

Встроенный аккумулятор предназначен для корректного завершения работы видеорегистратора и сохранения настроек при отключении. Видеорегистратор может быть использован для автономной работы непродолжительное время (до 10 мин), однако рекомендуется использовать его только с подключением к сети питания.

Гарантия 6 месяцев.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения и изменения комплектации без предварительного уведомления.

УПРАВЛЕНИЕ



- 1) Кнопка «включения/отключения»
- 2) Вход в меню настроек
- 3) Выбор режима работы (видео/фото/просмотр)
- 4) Кнопка «вверх»
- 5) Кнопка «вниз»
- 6) Кнопка «подтверждения» (Запись/OK)
- 7) Кнопка «Reset» (механический сброс до заводских настроек)
- 8) Встроенный микрофон
- 9) Динамик
- 10) Крепление на зеркало заднего вида
- 11) Разъем питания mini USB
- 12) Разъем для карты памяти microSD
- 13) Объектив
- 14) ЖК дисплей

- Кнопка вверх
В режиме меню используется для выбора следующей настройки по списку.
- Вход в меню настроек
Используется для входа в меню настроек и переключения между режимами.
- Кнопка вниз
В режиме меню используется для выбора предыдущей настройки по списку.

- Кнопка Запись/OK
В режиме записи видео и фотографирования используется для начала или остановки записи/съемки кадра. В режиме меню используется для входа в настройку и подтверждения выбранной настройки.
- Кнопка переключения режимов
Нажатие этой кнопки позволяет переключаться между режимами видеозаписи/ фотографирования/ просмотра отснятых фрагментов.
- Выключение питания
Длительное нажатие кнопки (2-3 секунды) включает/выключает видеорегистратор.

НАСТРОЙКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА В РЕЖИМЕ ЗАПИСИ ВИДЕО

Внимание! Настройки меню могут отличаться в различных версиях прошивки и быть изменены без предварительного уведомления.

Для входа в настройки записи видео используйте кнопку смены режима до появления в левом верхнем углу дисплея значка видеокамеры, затем нажмите кнопку вход в меню настроек.

Для навигации по меню используйте кнопки вверх и вниз.

Для входа в выбранный раздел меню используйте кнопку OK.

РАЗРЕШЕНИЯ ВИДЕОЗАПИСИ

Настройка разрешения съемки видео, доступны следующие виды разрешений: HD 1280x720 (интерполяция), VGA 640x480.

МАРКЕР ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Настройка позволяет включить/отключить маркировку изображения датой и временем съемки или выбрать только дату или только время.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Включение данной функции позволяет начать запись в автоматическом режиме при обнаружении движения (функция работает, если видеорегистратор включен, съемка не ведется)

ЦИКЛ ЗАПИСИ (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПИСИ ОДНОГО ВИДЕОФРАГМЕНТА)

Настройка длительности записи одного видеофрагмента. Когда функция отключена, при заполнении карты памяти отснятый видеофрагмент не заменяется новым. Видеорегистратор сообщает о заполнении карты памяти, запись прекращается. Для продолжения записи необходимо удалить видеофрагмент вручную.

Если настройка включена (выбрано значение 1/3/5/10 мин), при заполнении карты памяти самый старый видеофрагмент стирается и на его место записывается новый.

ЗАПИСЬ ЗВУКА

Включает или отключает встроенный микрофон (если запись звука ведется, в верхней части дисплея отображается значок микрофона. Если запись не ведется, в верхней части дисплея отображается значок перечеркнутого микрофона)

ЭКСПОЗИЦИЯ

Установка баланса между темными и светлыми участками изображения. По умолчанию система производит ее автоматически в зависимости от текущего освещения. Но в пасмурный день или других условиях автоэкспозиция может ошибаться. Доступна ручная корректировка баланса: «+» означает степень осветления изображения, а «-» степень затемнения.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Внимание! Настройки меню могут отличаться в различных версиях прошивки и быть изменены без предварительного уведомления.

Для входа в общие настройки используйте кнопку вход в меню настроек 2 раза в любом режиме.

Для навигации по меню используйте кнопки вверх и вниз.

Для входа в выбранный раздел меню используйте кнопку OK.

ФОРМАТИРОВАНИЕ

Позволяет провести форматирование новой карты памяти перед первым использованием или полностью очистить карту памяти в ручном режиме.

ЯЗЫК МЕНЮ

Установка языка меню и символов на экране. По умолчанию используется русский язык.

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА

Установка значения времени, через которое погаснет дисплей, если на видеорегистраторе не нажимались никакие кнопки. Функция работает и при съемке видео. При нажатии любой кнопки дисплей включается. Позволяет не отвлекаться от управления ТС. По умолчанию функция отключена.

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

Установка значения времени, через которое видеорегистратор отключится, если на нем не нажимались кнопки и не идет запись видео.

СБРОС НАСТРОЕК

Сбрасывает все настройки видеорегистратора до настроек по умолчанию (заводские настройки)

ЧАСТОТА СВЕТА

Позволяет установить фильтр для предотвращения мерцания ламп освещения. В зависимости от страны значение может меняться. В России частота равна 50 Гц.

ДАТА И ВРЕМЯ

В этом разделе осуществляется ручная установка значения текущего времени и даты.

ВЕРСИЯ ПО

Этот пункт предназначен для специалистов и показывает версию программного обеспечения устройства.

ГРОМКость

Регулировка громкости системного звука при нажатии клавиш видеорегистратора.

НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА В РЕЖИМЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ

Внимание! Настройки меню могут отличаться в различных версиях прошивки и быть изменены без предварительного уведомления.

Для входа в настройки фотографирования используйте кнопку смены режима до появления в левом верхнем углу дисплея значка фотоаппарата, затем нажмите кнопку вход в меню настроек.

Для навигации по меню используйте кнопки вверх и вниз.

Для входа в выбранный раздел меню используйте кнопку ОК.

РАЗРЕШЕНИЕ ФОТО

Установка разрешения для фотосъемки. Чем больше значение пикселей, тем больше места на карточке займет фотография, но и качество фотографии будет выше.

РЕЗКОСТЬ

По умолчанию система автоматически корректирует параметры резкости съемки. Возможна ручная настройка параметров резкости изображения.

БАЛАНС БЕЛОГО

Настройка баланса белого позволяет получить правильную цветопередачу при различном освещении. По умолчанию система (в режиме АВТО) подстраивается автоматически. Возможна установка типа освещения вручную.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)

Значение ISO позволяет повысить светочувствительность матрицы для различных целей, например для съемки в темноте. По умолчанию система устанавливает параметры автоматически.

Внимание! Увеличение чувствительности увеличивает шум на изображении.

НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА

Внимание! Настройки меню могут отличаться в различных версиях прошивки и быть изменены без предварительного уведомления.

Для входа в настройки фотографирования используйте кнопку смены режима до появления в левом верхнем углу дисплея значка воспроизведения.

Для навигации по меню используйте кнопки вверх и вниз.

Для входа в выбранный раздел меню используйте кнопку ОК.

УДАЛИТЬ СОХРАНЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

Удаление одного или всех записанных на карту памяти файлов.

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Уровень заряда батареи отображается следующим образом:



Полный заряд



Средний заряд



Слабый заряд



Низкий заряд

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Зарядка батареи осуществляется с помощью адаптера питания, входящего в комплект или с помощью компьютера, через USB кабель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Автомобильное зарядное устройство предназначено для обеспечения питания и заряда батареи через USB кабель.

Внимание: Используйте зарядные устройства только с выходным напряжением 5 Вольт, иначе устройство может быть повреждено.

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

1. При установке карты памяти убедитесь в правильности установки. Если карта не вставляется, не следует прикладывать усилия, возможно повреждение карты или слота.
2. Используйте microSD карту не ниже класса 4.
3. Отформатируйте карту памяти.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Не читается карта памяти

Убедитесь в правильности установки карты памяти и отсутствии у нее внешних повреждений. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в разъеме для карты памяти.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОЛОС ИЛИ МЕРЦАНИЯ

Причиной может являться неверное значение фильтра мерцания. См. пункт частота света.

МУТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Мутное изображение может быть вызвано загрязнением объектива. Не трогайте объектив руками. Перед использованием проверьте его состояние. При необходимости используйте специальные средства очистки.

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА «НЕПРАВИЛЬНЫЙ ТИП ФАЙЛА»

При возникновении ошибки отформатируйте карту памяти.

НЕСТАБИЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ВИДЕО/ПОТЕРЯ ЗАПИСАННЫХ ФАЙЛОВ/ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ

Проверьте карту памяти. Поддерживаются карты microSD не ниже класса 4 с объемом памяти до 32 Гб.

Невозможно начать запись

Проверьте наличие свободного места на карте памяти. При необходимости отформатируйте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается вносить самостоятельные изменения в конструкцию видеорегистратора. Это может привести к частичной или полной поломке видеорегистратора. На такие поломки гарантия не распространяется.
- Избегать попадания жидкости
- Беречь от детей
- Запрещается производить самостоятельный ремонт устройства. Пользуйтесь услугами сертифицированных сервисных центров.
- Остерегайтесь вносить изменения в настройки, делать фото и тд. при управлении ТС.
- Во избежание потери данных рекомендуется сохранять резервные копии на ПК или других носителях информации.
- Не нажимайте на дисплей и объектив пальцами
- Не допускайте воздействия высоких температур или длительного попадания прямых солнечных лучей.
- Оберегайте видеорегистратор от воздействия низких температур (ниже 0°C). Это продлит жизнь встроенного аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия	6 месяцев
Ёмкость аккумулятора	180 мАч
Поддерживаемые карты памяти	Micro SD от 4 до 32 Гб (Class 4 и выше) (в комплект не входит)
Поддержка языков	Русский, английский, китайский (упрощенный), японский, корейский, французский, немецкий, итальянский
Фото формат	JPEG
Видео формат	AVI
Режим фото съёмки	ЗМ/2М/1.ЭМ/VGA
Длина видеофайлов	1/3/5/10 минут
Установка времени и даты	Поддерживается
Разрешение видео	1280*720 (интерполяция), 640*480 VGA

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел. 8(017) 396-85-17. Срок службы: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Ауэж Лимитед, адрес: Е бьюлдинг, Цзянь Цзинь Индастриал парк, улица Дунхуань 2, район Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай.

Заполняет ремонтное предприятие

 Наименование и адрес предприятия _____

 Исполнитель _____ (_____)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 Владелец _____ (_____)
 (подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ М. П.

 Утверждаю _____
 (Должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)