

Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора фонарь необходимо подзаряжать не реже 2-3 раз в месяц (в течение 4-6 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться. Яркость фонаря снижается при его использовании при температуре ниже +10 °С.

Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °С.

Не направляйте поток света налобного фонаря в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220 В опасно для жизни!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Напряжение 220 В, частота 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Элплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далян, район Шунде, город Фошань, Китай.

Дата изготовления указана на упаковке.



ЕРМАК



ermak-russia.ru

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

328-047



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите перед использованием.

Уважаемый покупатель!

Прочитайте данную инструкцию до начала пользования изделием и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено два режима работы (экономичный и яркий). Для включения / перехода в другой режим работы / выключения нужно нажать на красную кнопку наверху фонаря:

- первое нажатие – включение экономичного режима (один сверхъяркий светодиод),
- второе нажатие – включение яркого режима (девять ярких светодиодов),
- выключение фонаря.

Конструкция фонаря предусматривает наклон его световой части до 95°.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 9 светодиодов (1 сверхъяркий + 8 ярких).
- Два режима работы (экономичный, яркий).
- Материал: пластик.
- Встроенный свинцово-кислотный аккумулятор 200 мАч.
- **Срок службы аккумулятора:** до 300 циклов зарядки.

Время работы:

- 2 часа (в ярком режиме),
- 4 часа (в экономичном режиме).

Источник питания: AC 220 В, 50 Гц.

Срок службы: 2 года.

Напряжение/ток: 3,9 В / 0,25 А.

Температура использования: от -20 до +50 °С.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- налобный фонарь
- переходник на электровилку
- крепление на голову
- руководство по эксплуатации



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. С помощью легкого нажатия и движения вперед рычажка на боковой части фонаря выдвиньте электровилку. Наденьте на нее переходник-адаптер (в комплекте). Вставьте вилку в розетку 220 В. При наличии тока загорится красный индикатор на верхней части фонаря.

Заряжайте фонарь около 7 часов. Максимальное время зарядки 8 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса фонаря. По окончании зарядки снимите переходник и задвиньте вилку обратно. Для этого также необходимо сначала слегка нажать рычажок.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Устройство разряжено	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

После покупки заряжайте фонарь в течение 4-6 часов.

Не включайте фонарь во время его зарядки.

Не допускайте полного разряда аккумулятора фонаря. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.

