

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Лезвия
из нержавеющей стали



Эргономичный
дизайн



Удобная
ручка



2
скоростных режима

Блендер
электрический погружной
Арт. 269-007

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ LEBEN.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Моторный блок
2. Насадка с ножом



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети в случае сбоев в работе, перед чисткой, после эксплуатации.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселям или другими деталями. Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
- Не используйте прибор вне дома.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- Храните прибор вдали от детей. Во время работы устройство должно располагаться на месте, недоступном для детей.
- Внимание: ножи очень острые! Будьте аккуратны при обращении с ними.
- Всегда отключайте прибор от электрической сети перед его сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- Запрещается промывать под струей воды моторный блок, погружать в воду или иные жидкости моторный блок, редуктор шинковки.
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности. Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- Данное устройство рассчитано на обработку стандартных объемов пищи, которые обычно готовят в домашних условиях, и не предназначено для профессионального использования.
- Внимание: максимальное время непрерывного использования устройства не должно превышать 1 минуту с последующим перерывом не менее 5 минут. Несоблюдение указанных интервалов времени использования может привести к повреждению электромотора.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицами с ограниченными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед сборкой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Перед первым использованием устройства протрите моторный блок, редуктор шинковки тканью, а насадку промойте теплой мыльной водой, ополосните и просушите ее.
- Установите насадку, совместив стрелки на насадке и корпусе прибора.
- Вставьте сетевую вилку в розетку. Прибор готов к использованию.
- Погрузите насадку прибора в продукты, которые вы хотите перемешать, и нажмите на кнопку включения прибора.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

- После завершения использования прибора выньте сетевую вилку из розетки, поверните насадку по часовой стрелке и снимите ее.
- Насадка превосходно подходит для приготовления соусов, супов, майонезов, детского питания, а также для смешивания напитков и коктейлей.
- Вы можете использовать прибор с мерным стаканом, а также с любой другой посудой. Мерный стакан в комплект не входит.
- Допустимо погружение насадки с ножом непосредственно в емкость, в которой готовятся продукты, но при этом необходимо соблюдать меры безопасности. Для достижения хороших результатов используйте широкую посуду.
- Для приготовления сливочного крема взбивайте не более 400 мл охлажденных компонентов (используйте сливки температурой +4-8 °C и с содержанием жира не менее 30%).
- Взбивайте одновременно не более 4 яичных белков.

ЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор перед чисткой.
- Корпус прибора и шнур питания никогда не погружайте в воду.
- Промойте нож в горячей мыльной воде.
- Для очистки корпуса измельчителя используйте только мягкую губку. Никогда не помещайте его в резервуар с водой и не промывайте под проточной водой.
- Не используйте для чистки абразивные вещества.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправности электроприбора во время работы отсоедините его от электрической сети и обратитесь в службу технической поддержки для устранения неисправности. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, так как в этом случае вы рискуете потерять гарантию завода-изготовителя.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

- Отключите прибор от электрической сети и дайте ему полностью остыть.
- Очистите прибор, следуя рекомендациям в данной инструкции.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Мощность: 200 Вт.

Напряжение: 220-240 В / 50 Гц

LEBEN Блендер погружной, 200 Вт, 2 скорости, лезвия нержавеющая сталь, металлический стержень

Материал: пластик, нержавеющая сталь. Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейт», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Цыси Хени Электроникс Ко., Лтд. Адрес: № 456 Чуншоу Ист Роуд, Чуншоу Индастриал Девелопмент Эриа, Цыси, Нинбо, Китай.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Блендер погружной

Модель: 269-007

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(_____)

(подпись, Ф. И. О. покупателя)



Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

<i>Наименование, модель</i>			
<i>Серийный номер изделия</i>			
<i>Принят</i>	"	"	<i>20 г.</i>
<i>Исполнитель</i>			

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)