

**ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**СЕРТИФИКАЦИЯ**

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр: лицо, указанное на принятые претензии потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оранская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-l@constanta-l.ru, Импортёр в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлена в Китае. Изготовитель: Фошань Савайн Электрикал Эппаюань Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Гэжэ, город Далин, район Шундэ, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**Внимание!** После покупки зарядите фонарь в течение 5-7 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзарядить не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядится. Не храните фонарь рядом с легко воспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур свыше +50 °С. **Не направляйте поток света фонаря в глаза. Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!**

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Количество режимов	4 (СОВ, Яркий, тусклый, стробоскоп; LED; Яркий)
Время работы	До 4 часов
Тип источника света	LED + COB
Дальность свечения	100 м
Тип питания	Туре-С, 9 В
Размер	175x52x30 мм
Вес	144,5 г
Комплектация	Фонарь, кабель для зарядки Туре-С, руководство по эксплуатации
Время зарядки фонаря	2 часа
Материал	Пластик
Степень защиты	IP3
Срок службы аккумулятора	500 циклов зарядки
Встроенный аккумулятор	1200 мАч
Напряжение/ток	3 В / 1 А
Температура использования	От -20 до +50 °С

\*Вес и размер могут незначительно отличаться.

**Уважаемый покупатель!**

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации. Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ**

В фонаре предусмотрено 4 режима работы:  
 1. Яркий COB  
 2. Тусклый COB  
 3. Стробоскоп COB  
 4. Яркий LED

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря.

**Внимание!** Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

**ЗАРЯДКА ФОНАРЯ**

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через кабель Туре-С (входит в комплект). При наличии тока загорится красный индикатор. Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 2 часов. Максимальное время зарядки 3 часа. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

**НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

**В КОМПЛЕКТЕ**

- Фонарь
- Кабель Туре-С
- Руководство по эксплуатации



**ЕРМАК**  
**ФОНАРЬ РУЧНОЙ**  
 Инструкция по эксплуатации  
 Ознакомьтесь с руководством, ознакомьтесь с правилами использования. Сохраните его для дальнейшего использования.  
**ЕРМАК**  
**ФОНАРЬ РУЧНОЙ**  
 224-083