

0/82/89/0

CMYK 60/50/50/100 70*60

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Смайлл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 5-7 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °C.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!

Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество режимов	5 (SMD: яркий, тусклый; ХТЕ: белый, красный, красно-белый стробоскоп)
Время работы	До 8 часов
Тип источника света	ХТЕ+SMD
Дальность свечения	35 м
Встроенный аккумулятор	1200 мАч
Тип питания	Туре-С, 5 В
Напряжение/ток	3,7 В / 1 А
Размер	75×40×37 мм
Материал	Пластик
Степень защиты	IP2
Срок службы	3 года
Вес	100 г
Комплектация	Фонарь, кабель Туре-С, крепление на голову, руководство по эксплуатации

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 6 режимов работы:

SMD:	XTE:	
1. Яркий	3. Белый	5. Красно-белый стробоскоп
2. Тусклый	4. Красный	

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря.

Фонарь оснащен датчиком движения, срабатывающим на расстоянии 5-8 см. Для активации режима управления жестами нажмите кнопку , расположенную рядом с кнопкой включения. Управление жестами используется для включения/выключения фонаря, а также переключения режимов.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Фонарь заряжается через Туре-С (входит в комплект).

Для зарядки от сети 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит).

Для полной зарядки требуется не менее 5 часов.

Максимальное время зарядки 6 часов.

Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключения шнура питания к электросети
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

В КОМПЛЕКТЕ

- Фонарь
- Кабель Туре-С
- Крепление на голову
- Руководство по эксплуатации

**ЕРМАК****ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ****ЕРМАК****ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ**

Инструкция
по эксплуатации

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ
И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



209-020

4 62 024 8457 884



ermac-ru.ru