

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Тостер
электрический
Модель **475151**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поджаривание двух ломтиков
- Выжигание рожницы медвежонка на хлебе
- Кнопка отмены
- 6 степеней поджаривания
- Поддон для крошек
- Автоотключение

Мощность 700 Вт

Напряжение 220-240 В/50 Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением проверьте, соответствуют ли параметры, указанные на приборе и в настоящей инструкции, параметрам электросети.
2. Всегда выключайте прибор:
 - после использования;
 - в случае любых неполадок;
 - во время чистки прибора.
3. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
4. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
5. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
6. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
7. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
8. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
9. Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
10. Никогда не извлекайте продукты из тостера острыми предметами, это может повредить нагревательный элемент.
11. Будьте осторожны: во время работы металлические части прибора сильно нагреваются.
12. Во избежание короткого замыкания и возгорания не помещайте в тостер слишком толстые ломти и не заворачивайте их в фольгу.
13. При отключении из электросети не тяните за шнур, держаться нужно только за штекер.
14. Не погружайте прибор или отдельные его части (исключая поддон) в воду или другие жидкости.
15. В случае обнаружения каких-либо неполадок прибора или его отдельных частей, не пользуйтесь прибором, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
16. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. не пищевых продуктов, предназначенных для размалывания, измельчения и т. д.

ВНИМАНИЕ! Хлеб может гореть, поэтому тостеры не следует использовать около занавесок, а также под ними и другими легковоспламеняющимися материалами. Тостеры должны работать под наблюдением.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Два отверстия для тостов
2. Рычаг загрузки тостов
3. Кнопка отмены
4. 6-позиционный регулятор степени поджаривания



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первоначальным включением протрите внешнюю поверхность тостера слегка влажной тряпочкой.

Ничего не загружая в тостер, включите его, установив таймер в максимальное положение.

Повторите процедуру еще раз.

ВНИМАНИЕ: При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.

ВНИМАНИЕ:

Прибор предназначен только для разогревания и поджаривания хлеба и его производных.

Подключите прибор к электросети и загрузите подготовленные тосты в приёмные отверстия.

Установите 6-позиционный таймер в одно из положений, учитывая, что:

1 - минимальный уровень;

6 - максимальный уровень.

Опустите загрузочный рычаг, тостер автоматически включится.

По окончании поджаривания тостер автоматически отключится и поднимет тосты.

Загрузочный рычаг займет исходное положение.

Для извлечения тостов небольшого размера аккуратно поднимите загрузочный рычаг.

ФУНКЦИЯ ОТМЕНЫ

- Поджаривание можно прекратить в любой момент, нажав кнопку отмены, при этом загрузочный рычаг поднимется.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Дайте тостеру полностью остыть.
- Ваш тостер оснащён поддоном для сбора крошек. Откройте поддон, удалите крошки, и установите его на место.
- Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Перед тем, как убрать тостер на хранение, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

Прибор предназначен только для домашнего использования.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер в РФ: ООО «ДОМИНТЕЛ», 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спаская д.13, стр.2, помещение VI, комната 15, Тел: 8 (495) 710-88-30, E-mail: info@domintel.market.

Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.

Производитель: Нинбо Хезие Электрикал Эпплианс Ко., Лтд, Сибэй вилладж, Симен таун, Юяо, Нинбо, КНР. Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы: 3 года.

