

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломки не вскрывайте фонарь. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документацией, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3694-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА TOPP», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-topconstanta-ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубика, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Сюйли Электрикал Элплайнс Ко., Лтд. Адрес: Лианджун Роуд, Майкун Индустриал Зон, Синтан Таун, Шуньде дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации. Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 6 режимов работы:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| LED: | SMD боковой: |
| 1. Яркий | 4. Яркий |
| 2. Тусклый | 5. Красный |
| 3. Стробоскоп | 6. Красный стробоскоп |

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

Для зум-фокусировки необходимо использовать линзу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки зарядите фонарь в течение 5-7 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Зарядите фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзарядить не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов). В противном случае аккумулятор может протерять емкость и больше не зарядится. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур свыше +50 °С. **Не направляйте поток света фонаря в глаза. Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!**

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество режимов	6 (LED яркий, тусклый, стробоскоп; SMD боковой яркий, красный, красный стробоскоп)
Время работы	До 6 часов
Тип источника света	SMD + LED
Дальность свечения	100 м
Световой поток	100 лм
Встроенный аккумулятор	1200 мАч
Тип питания	Турбо-С 3 В
Напряжениеток	10 В / 2 А
Размер	118х28 мм
Материал	Алюминий
Степень защиты	IP65
Срок службы	3 года
Вес	134 г
Комплектация	Фонарь, кабель для зарядки, шнурок, руководство по эксплуатации

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через Турбо-С. Для полной зарядки требуется не менее 6 часов. Максимальное время зарядки 7 часов. При полной заряде загорится зеленый индикатор. Для зарядки от сети 220-240 В вы можете использовать переключник (в комплект не входит). Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

В КОМПЛЕКТЕ

- Фонарь
- Кабель Турбо-С
- Руководство по эксплуатации
- Шнурок



ФОНАРЬ РАБОЧИЙ

Инструкция по эксплуатации

ознакомьтесь с руководством, чтобы избежать повреждений и сохранить его для дальнейшего использования



РЕГИСТРАЦИЯ



ФОНАРЬ РАБОЧИЙ

224-081