



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7
скоростей

2 пары
насадок

2,0 л
чаша

Высокое
качество



Миксер
кухонный
с чашей
Модель 269-013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7 скоростей
- 2 типа насадок: для взбивания и замешивания
- Чаша для продуктов 2,0 л
- Мощность: 100 Вт
- Напряжение: 220-240 В / 50 Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед тем как включить миксер, убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе.
2. Прежде чем включить миксер в сеть, удостоверьтесь, что переключатель скоростей находится в положении «0»(OFF).
3. Проверьте правильность установки насадок перед включением прибора.
4. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме размешивания и взбивания пищевых продуктов в домашних условиях.
5. При повреждении шнура питания во избежание опасности воспламенения или поражения электрическим током его должен заменить изготавитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо.
6. При отключении прибора от сети питания не тяните за шнур, держаться нужно только за штекер.
7. Избегайте контакта прибора или его частей (кроме насадок) с горячими поверхностями.
8. Не погружайте корпус с мотором в воду или другие жидкости.
9. Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
10. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
11. Следите, чтобы насадки включенного прибора не контактировали ни с чем, кроме пищевых продуктов, для перемешивания или взбивания которых они предназначены.
12. Выключайте прибор перед сменой насадок.
13. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
14. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
15. Всегда отключайте прибор от электросети, когда вы его не используете.
16. Также отключайте прибор от электрической сети:
 - перед чисткой;
 - после окончания эксплуатации;
 - в случае любых неполадок.
17. Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторы отопления, газовые плиты, электрообогреватели) или же в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
18. Не пользуйтесь прибором с поврежденным проводом или штекером. Также не рекомендуется использовать прибор после падения или при наличии следов повреждения или признаков неисправности. Обратитесь в гарантийную мастерскую для обследования, замены или ремонта прибора.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Корпус с мотором
2. Переключатель скоростей
3. Насадки для взбивания
4. Насадки для замешивания
5. Подставка
6. Чаша для продуктов



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка насадок

1. Выберите подходящие насадки: венчики для взбивания или насадки для замешивания.
2. Вставьте насадки в соответствующие отверстия на корпусе миксера.
3. Только один вид насадок может использоваться при выполнении одной операции.

Работа устройства

1. Перед первым использованием промойте насадки в теплой воде.
2. Если необходимо, установите миксер на подставку.
3. Установите переключатель скоростей в позицию OFF, вставьте насадки и подключите сетевой шнур к сети электропитания.
4. Постепенно, без резких движений, выберите необходимую скорость переключателем.
5. Прибор не должен непрерывно работать более 3 минут.
6. Рекомендуемая скорость взбивания дрожжевого теста для достижения наилучших результатов – 1 или 2.
7. Когда процесс взбивания закончен, установите переключатель скоростей в позицию OFF и выньте сетевой шнур из розетки.
8. Отсоедините насадки.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРОДУКТОВ

1-2	Для смещивания сухих ингредиентов, масла, для замешивания теста.
3-5	Для смещивания подливок и соусов, а также для приготовления овощного пюре.
5-7	Для взбивания сливок, белков, приготовления глазури.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Замороженные продукты, например масло и яйца, должны быть разморожены и доведены до комнатной температуры перед смещиванием. Приготовьте продукты заблаговременно.
2. Подготовьте (порежьте, нацинкуйте, измельчите) все ингредиенты, необходимые для смещивания, перед тем как включить прибор.
3. Во избежание попадания яичной скорлупы в тесто разбейте яйца в отдельный контейнер и затем добавьте в тесто.
4. Не используйте миксер в течение долгого времени. После 3 минут непрерывной работы необходимо сделать перерыв на несколько минут.
5. Будьте осторожны с взбываемыми массами, которые описаны в вашем рецепте. На любой стадии смещивания переизбыток смещиваемых продуктов может вызвать жесткость, вязкость смеси, потерю воздушности, чрезмерную усадку и привести к поломке изделия.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Прежде чем чистить прибор, убедитесь, что он отключен от сети.
2. Все насадки мойте только в теплой воде с мягким моющим средством.
3. Для чистки корпуса используйте только мягкую влажную ткань.
4. Чашу для продуктов можно мыть как обычную посуду.
5. Очищайте сетевой шнур от любых остатков пищи.
6. Никогда не помещайте корпус с мотором в жидкости. Для чистки насадок может быть использована посудомоечная машина.

Прибор предназначен только для домашнего использования.



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

269-013

Миксер кухонный, 100 Вт, 7 скоростей, 4 насадки, пластиковая чаша 2,0 л

220-240 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Известитель: Юйао Совелл Эплайнс Ко., Лтд (С. В. Электрик Эплайнс Ко., Лтд). Адрес: 315400, № 12, 16 Хунцяо Роуд, город Юйао, провинция Чжэцзян, Китай.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Миксер кухонный с чашей

Модель: 269-013

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:	
Код товара:	
Дата продажи:	
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(_____)

(подпись, Ф. И. О. покупателя)