

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 5-6 часов.

Не допускайте полного разряда аккумулятора.

Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.

Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов).

В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться.

Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °C.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!

Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «ЕРМАК» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 7 режимов работы:

Т6: яркий, тусклый, стробоскоп;

СОВ: яркий, тусклый, красный, красный стробоскоп.

Для включения/выключения/перехода в другой режим используйте кнопку на корпусе фонаря.

У фонаря два переключателя. Переключатель черного цвета управляет светодиодом Т6 (яркий, тусклый, стробоскоп). Красный переключатель управляет светодиодом СОВ (яркий, тусклый, красный, красный стробоскоп).

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал: пластик, алюминий
- Время работы: до 7 часов
- 7 режимов работы
- Тип питания: 1×18650 (возможность работы от батареек AAA), USB, 5 В
- Срок службы аккумулятора: 500 циклов зарядки
- Съёмный аккумулятор 1200 мАч

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

ЕРМАК Фонарь рабочий, Т6 + СОВ, 7 режимов, алюминий, пластик, 3хААА

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РФ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Фонарь
- Кабель для зарядки USB
- Руководство по эксплуатации
- Переходник для батареек AAA

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Фонарь заряжается через кабель USB (входит в комплект). Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит).

Для полной зарядки требуется не менее 5 часов.

Максимальное время зарядки 6 часов.

Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр



ermak-russia.ru

ФОНАРЬ РАБОЧИЙ

225-008



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите перед использованием.



ermak-russia.ru

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте