

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого огня, прямых солнечных лучей, активных химических веществ и воды.
- Не роняйте устройство во избежание его повреждения.
- Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающей среды: от 0 до 60 °С.
 - Относительная влажность: 0 ~ 90% (при отсутствии конденсата).
 - Устройство должно использоваться только по прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за любую поломку, повреждение или сбой в работе устройства, если оно использовалось неправильно.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

BY Игровая клавиатура проводная механическая FULL SIZE ISO, 108 кл., Outemu «Brown», RGB, 2 м, энкодер

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 А3, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. 405-076

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Тип оборудования | Клавиатура компьютерная |
| Форм-фактор | FULL SIZE ISO (полноразмерная) |
| Тип клавиш | Механическая, Outemu Brown (съемные) |
| Количество клавиш, шт. | 104 + 4 |
| Anti-Ghost, кол-во клавиш | Все |
| Раскладки | Латиница QWERTY, кириллица ЙЦУКЕН |
| Подсветка символов | Есть |
| Мультимедийное управление | FN + F1-F12 + энкодер + 3 клавиши |
| Выдвижные ножки | Одноsegmentные |
| Подсветка | RGB |
| Тип подключения | Проводное USB 5 В / 0.4 А |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux, Mac, Android |

* Характеристики изделия могут незначительно отличаться от указанных значений.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для ввода пользователем информации в компьютер. Подключается с помощью стандартного кабеля со штекером USB 2.0 в соответствующий порт компьютера, ноутбука.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования. Отключая клавиатуру, будьте аккуратны: извлекайте кабель, придерживая за штекер. Во избежание поломки не вскрывайте клавиатуру.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.



МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

| | | | |
|----------|------------------------|------------------|---|
| FN + F1 | Запуск «Мой компьютер» | Энкодер вращение | Регулировка громкости: (+) по часовой, (-) против часовой |
| FN + F2 | Поиск в Windows | | |
| FN + F3 | Запуск калькулятора | | |
| FN + F4 | Запуск медиаплеера | Энкодер нажатие | Смена режима подсветки рамки |
| FN + F5 | Перемотка назад | | |
| FN + F6 | Перемотка вперед | F + | Смена палитры текущего эффекта рамки |
| FN + F7 | Воспроизведение/пауза | | |
| FN + F8 | Стоп | FN + W | Переключение WSAD и стрелок курсора местами |
| FN + F9 | Режим «Без звука» | | |
| FN + F10 | Уменьшение громкости | FN+WIN-L | Блокировка и разблокировка клавиши WIN |
| FN + F11 | Увеличение громкости | | |
| FN + F12 | Блокировка клавиатуры | | |
| FN+ ESC | Сброс настроек | | |
| FN + | Яркость подсветки + | | |
| FN + | Яркость подсветки - | | |
| FN + | Дыхание подсветки + | | |
| FN + | Дыхание подсветки - | | |