

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Работа от аккумулятора*	До 6 часов
Разъемы для подключения	MicroSD, AUX, USB FLASH
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Громкость	80 дБ
Кол-во динамиков	1 шт.
Мощность динамиков	1 x 3 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	18 - 20 000 Гц
ПИТАНИЕ:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Micro USB 5 В
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В / 2 А, 1 м
КОРПУС:	
Габариты изделия**	96х96х40 мм
Вес изделия**	197 г
Материал	Пластик
Тип покрытия	Матовое

*При воспроизведении на среднем уровне громкости
 **Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

FORZA Колонка беспроводная, BT 5.0, 1200 мАч, 3 Вт, 11х7,5 см, пластик
 Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, город Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, телефон: +7-985-459-0039, электронная почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сяжэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.



90x75



Руководство по эксплуатации

КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-051


Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1. Короткое нажатие — предыдущая песня. Длинное нажатие — снижение громкости.
- 2. Воспроизведение/пауза.
- 3. Короткое нажатие — смена режима воспроизведения. Длинное нажатие — повышение громкости.
- 4. Короткое нажатие — следующая песня. Длинное нажатие — повышение громкости.



- 5. Порт USB для воспроизведения с флеш-карты
- 6. Гнездо подзарядки Micro USB
- 7. Порт AUX
- 8. Слот для карт MicroSD

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- 1. Длинным нажатием кнопки «M» на панели управления колонки включите ее.
- 2. Включите на смартфоне Bluetooth.
- 3. В списке найденных устройств на смартфоне выберите колонку FORZA и подключитесь к ней.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного соединения BT.
- Прослушивание музыки с накопителя USB FLASH.
- Прослушивание музыки с карты MicroSD.
- Прослушивание музыки через AUX.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000». Разъем Micro USB используется для подзарядки аудиокolonки. Разъем USB используется для прослушивания музыки с помощью USB-накопителя. Слот для карты MicroSD: вставьте карту MicroSD (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте карту MicroSD во избежание повреждений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная колонка
- Кабель питания USB
- Инструкция

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка устройства осуществляется с помощью кабеля USB, входящего в комплект. Для зарядки от сети вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а штекером USB – в источник питания. Загорится красный индикатор. Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

- 1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- 2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
- 3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
- 4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.

- 5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
- 6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
- 7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
- 8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	-Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме FM, AUX и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим. -Перезагрузить устройство. -Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	-Уменьшить расстояние до устройства. -Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	-Проверить настройки громкости на телефоне. -Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	-Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	-Перезагрузить колонку.