

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОПР», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2, Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай.

Дата изготовления указана на упаковке.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 2 режима работы:

- 1. Яркий
- 2. Стробоскоп

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Фонарь не горит	Не вставлены батарейки	Используйте батарейки
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Утилизируйте устройство

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °С. **Не направляйте поток света фонаря в глаза.**
Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Яркие белые светодиоды
- Дальность свечения: 50 м
- Световой поток: 60 лм
- Диаметр светового пятна (минимальный): 250 мм
- Степень защиты: IP51

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Крепление на голову
- Руководство по эксплуатации

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Откройте отсек для батареек.
 2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
 3. Защелкните крышку отсека.
 4. При длительном хранении фонаря вынимайте из него батарейки.
- Рекомендуем использовать щелочные батарейки (LR03).



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

Инструкция по эксплуатации
ознакомьтесь с руководством
и сохраните его для дальнейшего использования



ermak-ru.com



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

328-068