

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

РОКОТ Фонарь налобный, LED, 3 режима, 1200 мАч, зарядка Type-C, сенсорный, пластик, 59x31x40 мм
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоаппаратуры». Инпортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителями в России: ООО «КОНСТАНТА ТСРП», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-38-42, эл. почта: constanta-ts@constant-t.ru. Инпортер в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-12. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фабрика Сянь Электрикал Эптаймс Ко., Ltd. Адрес: № 1009 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Датун, район Шунде, город Фощань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки зарядите фонарь в течение 6 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзарядить не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 6 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядится. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °С.
Не направляйте поток света фонаря в глаза.
Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!
Во избежание поломок не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во режимов: 3 (яркий, тусклый, стробоскоп)
Время работы: до 3 часов
Тип источника света: LED
Дальность свечения: 100 м
Тип питания: Type-C, 5 В
Размер: 59x31x40 мм
Вес: 82 г
Материал: пластик
Степень защиты: IP45
Напряжение/ток: 5 В / 1 А
Время зарядки фонаря: 2 часа
Встроенный аккумулятор: 1200 мАч
Срок службы аккумулятора: 500 циклов зарядки
Световой поток: 100 лм
Комплектация: фонарь, Type-C-кабель, крепление на голову, руководство по эксплуатации
*Вес и размер могут незначительно отличаться.

Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации. Фонарь «РОКОТ» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАря

В фонаре предусмотрено 3 режима работы:

- LED:
1. Яркий
 2. Тусклый
 3. Стробоскоп
- Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря.
Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

ЗАРЯДКА ФОНАря

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.
Фонарь заряжается через Type-C (входит в комплект).
Для зарядки от сети 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит).
Для полной зарядки требуется не менее 2 часов.
Максимальное время зарядки 6 часов.
Во время зарядки возможна небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

В КОМПЛЕКТЕ

- Фонарь
- Кабель Type-C
- Крепление на голову
- Руководство по эксплуатации



РОКОТ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

209-021 ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

РОКОТ

209-021

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ