

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 3 часов.

Не допускайте полного разряда аккумулятора.

Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.

Если вы не используете фонарь, то избегайте порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 3 часов).

В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться.

Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °C.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломки не скрывайте фонарь.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 «Санитарно-эпидемиологические

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО "КОНСТАНТА TOPP", 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009,1010.1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

221-090



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите перед использованием.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь ERMAK предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАря

В фонаре предусмотрено 9 режимов работы:

1. XPE-яркий
 2. XPE-тусклый
 3. LED-яркий
 4. XPE + LED-яркий
 5. XPE + LED-стробоскоп
 6. Цветной LED-красный
 7. Цветной LED-зеленый
 8. Цветной LED-синий
 9. Цветной LED-автоматическая смена цвета свечения
- Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопки на корпусе фонаря.

Кнопка включает режим RGB. Фонарь оснащен датчиком движения, срабатывающим на расстоянии 5-8 см. Для активации/деактивации режима управления жестами нажмите и удерживайте кнопку или не менее 2 секунд.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал: пластик
- Срок службы аккумулятора: до 500 циклов зарядки
- Время работы: до 5 часов
- Источник питания: Туре-С
- 9 режимов работы
- Срок службы: 2 год
- Встроенный аккумулятор: 500 мАч
- Дальность свечения: 400 м
- Световой поток: 200 лм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Кабель Туре-С
- Руководство по эксплуатации
- Крепление на кепку, крепление на голову

ЗАРЯДКА ФОНАря

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Фонарь заряжается через кабель Туре-С (входит в комплект). Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит).

Для полной зарядки требуется не менее 4 часов.

Максимальное время зарядки 5 часов.

Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр



ermak-russia.ru

Спасибо за выбор продукта «ERMAK»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте