

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Для всех
типов волос



3 режима
температуры



Защита
от перегрева



Эргономичный
стильный дизайн

Фен для волос
Арт. 259-214



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы снизить риск возникновения неисправностей, поражения электрическим током, травм, пожара, повреждения оборудования или имущества, обязательно соблюдайте перечисленные далее меры предосторожности.

- Не позволяйте детям до 8 лет, а также лицам с ограниченными возможностями пользоваться прибором без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Не используйте фен, если шнур питания или вилка повреждены или перегреты; если вилка неплотно входит в розетку; если шнур питания перевязан.
- Не вставляйте вилку в розетку и не вынимайте ее мокрыми руками.
- Не следует модифицировать, сгибать, вытягивать, перекручивать, сжимать шнур питания, а также ставить на него тяжелые предметы.
- Подключайте вилку напрямую к электрической розетке 220-240 В. Не используйте сетевой фильтр или удлинители.
- При выключении из розетки не следует тянуть за шнур питания. Отключение прибора от сети следует производить, держась за вилку. В противном случае шнур питания может быть поврежден.
- Если шнур питания поврежден или разорван, его необходимо заменить оригинальным шнуром питания, приобретенным у производителя или в отделе послепродажного обслуживания. Замену шнура должны производить только квалифицированные специалисты.
- Если вы используете фен в ванной, отключайте его от сети сразу после использования, так как близость воды представляет собой угрозу, даже если фен выключен.
- В процессе работы выходное отверстие для воздуха и насадка нагреваются, поэтому не трогайте их руками, чтобы не получить ожоги.
- Не блокируйте и не накрывайте выходное и воздухозаборные отверстия в процессе работы прибора, поскольку это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию в результате короткого замыкания.
- Запрещено погружать фен в воду. Не используйте и не храните фен в помещениях с высокой влажностью.
- Не используйте прибор вблизи ванн, душа, раковин или других емкостей, содержащих воду.
- Не касайтесь фена мокрыми руками, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возгоранию в результате короткого замыкания. Следите, чтобы корпус фена был сухим.
- Не используйте фен вблизи источников газа или других легковоспламеняющихся продуктов (растворителей, краски, аэрозолей), поскольку может произойти взрыв или возгорание из-за короткого замыкания.
- Не оставляйте включенный фен без присмотра.



- Старайтесь не ронять фен и не подвергать его ударам.
- Не используйте фен, если воздухозаборные отверстия повреждены.
- Во избежание ожогов не следует сушить волосы детям при помощи фена.
- Это изделие может использоваться только для сушки и укладки волос. Не используйте его для сушки шерсти животных, обуви, одежды и т.д.
- Не обматывайте шнур питания вокруг корпуса фена при хранении, чтобы не повредить его.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать и разбирать прибор или вносить изменения в его конструкцию.

3. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Отверстие забора воздуха
2. Выходное отверстие для воздуха
3. Переключатель режимов
4. Защитная оплетка кабеля



5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Полностью размотайте шнур питания, присоедините насадку к фену до щелчка.
- Вставьте вилку в розетку, предварительно убедившись, что выключатель находится в положении «Выключено».
- Установите переключатель режимов в нужное положение:
 - II – режим повышенной мощности
 - I – режим низкой мощности
 - * – режим холодного воздуха
 - 0 – выкл.
- Начинайте сушить волосы с затылка, прорабатывая прядь за прядью.
- После использования выключите фен из розетки питания.



6. ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой фена всегда отключайте прибор от электрической сети.
- Для очистки фена, а также для удаления волос и частиц пыли с задней решетки используйте слегка влажную ткань.
- Никогда не погружайте прибор в воду и не держите его под проточной водой.
- Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
- Не используйте абразивные моющие средства и царапающие губки из металлических волокон.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В случае неисправности или поломки изделия (отсутствие воздушного потока, частые остановки, внутренний перегрев или появление дыма) следует немедленно прекратить использование фена, отсоединить шнур питания и обратиться в сервисный центр.

9. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

- Выньте вилку шнура питания из розетки и дайте прибору полностью остыть.
- Храните фен в коробке в сухом и чистом месте. Храните шнур питания сложенным в кольцо.
- **Внимание!** Никогда не обматывайте шнур питания вокруг фена и не подвешивайте прибор за шнур.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.

10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 259-214 – фен для волос

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Максимальная мощность: 900 Вт

Класс защиты: II

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



220-240 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нинбо Риак Электрикал Ко. Лтд. Адрес: Кханьси Индастриал зон, Кханьдунь стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.





12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Фен для волос*

Модель: 259-214

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, не-исправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)
