

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломок не вскрывайте фонарь. Фонарь ремонту не подлежит. Если устройство пришло в негодность, утилизируйте его. Отходы образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Тип питания: USB, 4 режима. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «ИОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршинская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-torg@constanta-t.ru. Импортер в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электриксэл Эпплэйс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готан, город Дален, район Шундэ, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!
Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраняйте ее до конца эксплуатации. Фонарь «ЕРМАК» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 4 режима работы (переключается однократным нажатием кнопки):
1. 1 LED
2. 6 + 3 LED
3. 6 + 3 LED
4. Стробоскоп

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Крепление на голову
- Кабель USB
- Руководство по эксплуатации

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Утилизируйте устройство

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Фонарь работает благодаря встроенному аккумулятору емкостью 1200 мАч. Для полной зарядки требуется не менее 4 часов. Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через USB-кабель. Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Вставьте USB-кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки на корпусе фонаря, а USB-штекер – в источник питания. Загорится красный индикатор. Заряжайте фонарь около 6 часов. Максимальное время зарядки 8 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество режимов	4 (яркий, средний, тусклый, стробоскоп)
Время работы	5 часов
Тип источника света	6 + 3 LED
Дальность свечения	100 м
Световой поток	120 лм
Угол подсветки	90°
Встроенный аккумулятор	1200 мАч
Срок службы аккумулятора	300 циклов зарядки
Время зарядки фонаря	6 часов
Тип питания	USB, 5 В
Напряжение/ток	3,24 В / 0,6 А
Размер	87х50х58 мм
Вес	93 г
Материал	пластик
Степень защиты	IP51
Срок службы	2 года
Комплектация	фонарь, USB-кабель, крепление на голову, руководство по эксплуатации
Диаметр светового пятна (минимальный)	170 мм
Температура использования	от -20 до +50 °С

*Вес и размер могут незначительно отличаться.



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

221-077



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите перед использованием.



etmak-russia.ru

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте