

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «ЮНСТАЙЛТ ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршинская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: conststylelist.ru. Импортер в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 3 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Энтитайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1001, корпус 3, интеллектуальный производ- ственный центр Гоань, город Далик, район Шундэ, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 6-7 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание горчи аккумулятора фонарь необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 6 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядится. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур свыше +50 °С.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.
Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!
Во избежание поломок не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество режимов	4 (яркий, тусклый, стробоскоп, долгое погасие - сигнал SOS)
Время работы	До 12 часов
Тип источника света	XPE LED
Дальность свечения	35 м
Световой поток	113 lm
Диаметр светового пятна (минимальный)	60 мм
Угол подсвечив	90°
Встроенный аккумулятор	1500 mAh
Срок службы аккумулятора	500 циклов
Время зарядки фонаря	6 часов
Тип питания	USB, 5 В
Напряжение/ток	3.03 В / 0.55 А
Размер	73x42x64 мм
Вес	79 г
Материал	Пластик
Степень защиты	IP61
Срок службы	3 года
Температура использования	От -20 до +50 °С
Регулируемый фокус	Да

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 4 режима работы:

1. Яркий
2. Тусклый
3. Стробоскоп
4. Сигнал SOS

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через USB-кабель (входит в комплект). При нажатии кнопки загорится красный индикатор. Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 6 часов. Максимальное время зарядки 8 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор работы заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратиться в сервисный центр

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- USB-кабель
- Крепление на голову
- Инструкция по эксплуатации



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

Инструкция по эксплуатации

ознакомьтесь с правилами и ознакомьтесь с правилами использования его для дальнейшего использования



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ



4 606293 926103



www.ermack.ru