

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Регулировка

длины от 0,5 до 10 мм



Безопасное

лезвие
из нержавеющей стали



Встроенная

подсветка

Бритва аккумуляторная
с круглым регулятором

Арт. 251-074

Уважаемый покупатель!

Мы поздравляем вас с удачным выбором! Вы стали обладателем продукции торговой марки LEBEN, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет вашим спутником на долгие годы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, газовые плиты, или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.

После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении. Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки машинки. Не используйте машинку с несмазанными ножами.

Внимание!

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус. За техническим обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Бритва-триммер соответствует всем требованиям безопасности, ее специальная конструкция не позволяет лезвиям касаться кожи. Триммер помогает просто и безболезненно избавиться от нежелательных волос в самых чувствительных областях мужского лица.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Перед началом использования	2
2. Использование триммера	2
3. Использование бритвы	2
4. Чистка и уход	3
5. Требования по утилизации	3
6. Дата производства	3
7. Технические характеристики	3
8. Гарантийное обязательство	4

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Перед началом эксплуатации вставьте исправные батареи в отсек для батарей, соблюдая полярность.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

1. Установите насадку. Выберите при помощи регулятора длину от 0,5 до 10 мм.
2. Установите выключатель в положение ON, и можете начинать стрижку.
3. Начинайте стрижку на небольшом участке, чтобы проверить, подходит ли вам такая длина.
4. Во время стрижки следите за скоростью движения триммера.
5. По окончании использования установите переключатель в положение OFF.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИТВЫ

1. Для использования бритвы отсоедините насадку. Бритва сконструирована таким образом, чтобы лезвия не касались кожи и не повреждали ее.
2. Переведите выключатель в положение ON. Плавно перемещайте головку бритвы направляя ее параллельно коже. После использования устройства выключите его.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Триммер должен работать без остановки не более 10 минут, для того чтобы избежать перегрева двигателя. После 10-минутного перерыва можно продолжить работу.
- Триммер рассчитан для стрижки сухих волос, не используйте его для стрижки влажных и мокрых волос.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию дополнительные изменения, улучшающие потребительские свойства изделия.
- Не оставляйте триммер во включенном состоянии. Отключайте его, прежде чем положить.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Триммер рассчитан на домашнее использование и не предназначен для использования в профессиональных целях.
- Если во время работы обнаружены какие-либо неполадки, не используйте прибор. Обратитесь в специализированный центр. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.

4. ЧИСТКА И УХОД

- Триммер нуждается в регулярной чистке.
- Корпус можно протереть слегка влажной тканью. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки машинки, так как это может повредить ее поверхность.
- Съемные части триммера следует помыть в теплой мыльной воде.
- Ножи необходимо очистить от волос щеточкой.
- Не чистите триммер при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

6. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 251-074 – бритва аккумуляторная с круглым регулятором

Питание: 1xAAA, 1,5 В.

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Питание: 1xAAA. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Анпел Групп Ко., ЛТД, Индустриальная зона Шансиву, Симен Таун, г. Юйяо, Чжецзян, Китай.



8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Бритва-триммер

Модель: 251-074

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими сервис-центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)