

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряджайте фонарь в течение 5-6 часов.

Не допускайте полного разряда аккумулятора.

Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.

Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов).

В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядится.

Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °C.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «ЕРМАК» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 2 режима работы:

1. LED-светильник: яркий
2. LED-фонарь: яркий

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал: пластик
- Время работы: до 8 часов
- 2 режима работы
- Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мАч
- Срок службы аккумулятора: до 500 циклов зарядки
- Источник питания: 220 В
- Срок службы: 3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Провод зарядки 220 В
- Руководство по эксплуатации

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

ЕРМАК Фонарь-светильник, LED, 2 режима, 1200 мАч, пластик, 130×50×37 мм
220 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фонарь Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готти, город Далин, район Шундэ, город Фошань, Китай.
Дата изготовления указана на упаковке. Защита от поражения электрическим током: II класс.



ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Вставьте штекер электрошнура в гнездо зарядки сбоку фонаря. Вилку шнура – в розетку 220 В. Загорится красный индикатор у гнезда зарядки. Заряжайте фонарь в течение 7-8 часов. Максимальное время зарядки 10 часов. По окончании зарядки выньте шнур. Возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр



224-063

ФОНАРЬ-СВЕТИЛЬНИК



1200 мАч



ИСТОЧНИК СВЕТА



РЕЖИМА

Руководство по эксплуатации

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!
С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте



ЕРМАК-RUSSIA.RU