



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

-
- BLACK-437015

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий: городские и сельские поселения, и админ. объектов, питьевой воде и питьемому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организациям и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

[illegible]

Изготовлено в Китае. Срок службы 3 года.
Изготовитель: Фосден Смайл Электрикал Энталпэкс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1023 корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готан, город Далиан, район Шунди, город Фосдэн, Китай.
Дата изготовления указана на этикетке.



Работает от встроенного аккумулятора емкостью 1000 мАч.
Заряжается с помощью USB-кабеля (заклад в комплект).
Для полной зарядки требуется не менее 5 часов.



Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через USB-штекер (находится в нижней части фонаря). При зарядке точка загорается красным индикатором. Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Во время зарядки возможно небольшое нагревание фонаря.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество рабочих	4 (двое, имеющих опыт работы, струбцины, болторастяжки)	Время установки фундамента	5 часов
Время работы	8 часов	Тип раствора	УСБ-3 В
Тип источника света	1 LOB + 1 LED	Напряжение питания	3/20 В / 5/5 А
Длина кабеля	100 м	Радиус	80х120х160 мм
Самый толстый кабель	500 м	Вес	225 г
Диаметр основного кабеля (минимальный)	100 мм	Материал	Пластик
Вспомогательный кабель	1000 мм	Степень защиты	IP55
		Срок службы	5 года
		Срок службы аккумулятора	500 циклов
		Температура эксплуатации	от -20 до +50 °С

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Оснаща
- USB-кабел
- Руководство по эксплуатации
- Помощник для парковки

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР

223-040



ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Прочитати перед використанням

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправностей	Вероятные причины	Метод устранения
Индикатор зарядки не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Устройство разряжено	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

RECEIVED 1997 JAN 15

Жесткость фонаря снижается при его использовании при температуре ниже +10 °С. Не храните фонарь рядом с легко воспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +32 °С.

Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда выключен и не подключен к сети.