

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** После покупки заряжайте фонарь в течение 4-5 часов.

**Не допускайте полного разряда аккумулятора фонаря.**

Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзарядить не реже 2-3 раз в месяц (в течение 5 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться.

Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °C.

**Не направляйте поток света фонаря в глаза.**

**Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!**

**Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.**

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3.584-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Уважаемый покупатель!**

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации. Фонарь «ЕРМАК» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

**В фонаре предусмотрено 4 режима работы:**

- Передний LED: Боковой COB:
- 1. Яркий 4. Рассеянный
- 2. Экономичный
- 3. Стробоскоп

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку на корпусе фонаря. **ВНИМАНИЕ!** Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и не подключен к сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 4 режима работы
- Время работы: до 6 часов
- Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мАч
- Срок службы аккумулятора: до 500 циклов зарядки
- Источник питания: Micro USB, 5 В
- Срок службы: 3 года
- Напряжение/ток: 3,2 В / 0,18 А
- Температура использования: от - 20 до + 50 °C

нию населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-эпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

3,2 В / 0,18 А. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОВР», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-ru@constanta.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 3 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Энтпрайс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готан, город Далан, район Шунде, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- USB-кабель
- Руководство по эксплуатации

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через USB-кабель (входит в комплект). Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 5 часов. Максимальное время зарядки 7 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина             | Метод устранения                                  |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Индикатор заряда не горит        | Нет подключения к электросети | Проверьте подключение шнура питания к электросети |
| Фонарь не горит                  | Фонарь не заряжен             | Зарядите фонарь                                   |
| Фонарь не работает               | Устройство повреждено         | Обратитесь в сервисный центр                      |



ФОНАРЬ РАБОЧИЙ

224-078



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Прочтите перед использованием.



ermak-russia.ru

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте