

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 6 часов.
Не допускайте полного разряда аккумулятора.
Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.
Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора фонарь необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 6 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться.
Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °С.
Не направляйте поток света фонаря в глаза.
Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!
Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.
Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 4 режима работы:

- 1. Яркий 3. Стробоскоп
- 2. Тусклый 4. Сигнал SOS

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку на корпусе фонаря.
Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Яркие белые светодиоды
- Время работы: 6 часов
- Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мАч
- Срок службы аккумулятора: до 500 циклов зарядки
- Источник питания: USB, 5 В
- Срок службы: 3 года
- Световой поток: 150 лм
- Дальность свечения: 150 м

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Тип питания: USB. 4 режима. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОП», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-s@constanta-t.ru. Импортёр в РФ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 3 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далиан, район Шунде, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- USB-кабель
- Эластичное крепление на голову
- Руководство по эксплуатации

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.
Вставьте штекер прилагаемого электрошнура в гнездо зарядки на корпусе фонаря, вилку шнура – в розетку 220-240 В или бортовую сеть автомобиля.
Для полной зарядки требуется не менее 6 часов. Максимальное время зарядки 8 часов.
Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

Инструкция по эксплуатации
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



www.ermak.ru



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

221-074