

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОВР», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-ru@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далиан, район Шунде, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации. Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 3 режима работы:

- 1. Яркий
- 2. Тусклый
- 3. Стробоскоп

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Фонарь заряжается через USB-кабель (входит в комплект). Для зарядки от сети 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит).

Для полной зарядки требуется не менее 6 часов. Максимальное время зарядки 8 часов.

Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Фонарь не горит	Не вставлены батарейки	Используйте батарейки
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Утилизируйте устройство

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °C.
Не направляйте поток света фонаря в глаза.
Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Дальность свечения: 20 м
- Световой поток: 120 лм
- Диаметр светового пятна (минимальный): 100 мм
- Встроенный аккумулятор: 200 мАч
- Срок службы аккумулятора: 250 циклов зарядки
- Степень защиты: IP61
- Срок службы: 2 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Кабель USB
- Руководство по эксплуатации

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

1. Откройте отсек для батареек.
 2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
 3. Защелкните крышку отсека.
 4. При длительном хранении фонаря вынимайте из него батарейки.
- Рекомендуем использовать щелочные батарейки (LR03).



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

Инструкция по эксплуатации
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



erma-k.com.ru



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

221-071