

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1,1 л
общий объем



2 контейнера
для 2 блюд



Удобная ручка
для переноски

Контейнер для еды
с подогревом
Арт. 288-023



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, в ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности	3
2. Специальные указания по безопасности данного прибора	3
3. Сфера использования	3
4. Описание прибора	4
5. Комплектация	4
6. Подготовка к работе и использование	4
7. Чистка и уход	4
8. Требования по утилизации	5
9. Условия хранения и транспортировки	5
10. Возможные неисправности и способы их устранения	5
11. Дата производства	5
12. Технические характеристики	6
13. Гарантийное обязательство	7



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор должен быть использован только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данной инструкции, является нарушением правил эксплуатации.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Используйте только элементы питания соответствующего типа. Тип элементов питания можно узнать из технических характеристик или найти на заводской табличке прибора.



Запрещается погружать корпус прибора в воду и любые другие жидкости.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



Запрещается использовать прибор при любых неисправностях.

- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем или проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать устройство.
- Не используйте устройство на неустойчивой поверхности или в помещении с повышенной влажностью.
- Запрещается помещать устройство в сборе в микроволновую печь.
- Запрещается помещать устройство в сборе в холодильную камеру.
- Запрещается включать устройство без продуктов питания.
- При обнаружении повреждений сетевого кабеля немедленно замените его. Соответствующий сетевой кабель вы можете приобрести в сервисном центре.
- Не используйте устройство вблизи взрывоопасных и легковоспламеняемых веществ.
- Не касайтесь сетевого кабеля, включенного в розетку, влажными руками.
- Во избежание повреждения нагревательного элемента не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

3. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Ручка
2. Крышка
3. Отсек для ложки
4. Контейнер, 500 мл
5. Контейнер, 600 мл
6. Корпус
7. Индикатор сети



5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор
2. Шнур питания от сети
3. Ложка
4. Контейнеры – 2 шт.
5. Инструкция пользователя (включая гарантийный талон)

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки.
- Удалите с прибора упаковочный материал.
- Наполните контейнер.
- Защелкните клипсы.
- Откройте заглушку в нижней части ланч-бокса, вставьте кабель.
- Убедитесь, что напряжение в вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Подключите кабель к электросети.
- Разогревая обед в контейнере, откройте вентиляционное отверстие. Нажмите в центр заглушки, и ее края приподнимутся. Вам останется только вынуть ее, как пробку. Именно об этом сообщает предупредительная наклейка на ланч-боксе: при подключении надо снять заглушку, а не всю крышку целиком.

Примечание: пожалуйста, снимайте крышку с выпускного отверстия на крышке, в противном случае излишнее давление может непоправимо деформировать ланч-бокс.

- Зажжется световой индикатор. Разогрев идет.

Примечание: пища комнатной температуры в ланч-боксе подогревается не более 20 минут. Время зависит от окружающих условий: насколько холодная пища, насколько холодно вокруг и какое именно количество еды в ланч-боксе.

7. ЧИСТКА И УХОД

- Всегда выключайте сетевой кабель из розетки после использования устройства. Производите чистку после каждого использования во избежание появления неприятных запахов.
- Запрещается использовать растворители, бензин, очистители, жесткие или проволочные щетки для чистки устройства.
- Для чистки устройства налейте небольшое количество теплой воды в контейнеры или используйте мягкую ткань.



- Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, пожалуйста, очистите устройство, уберите в коробку и храните в сухом месте, недоступном для детей.
- В случае поломки устройства, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь починить устройство самостоятельно.

Примечание: по окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом вы сможете сохранить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Храните прибор в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше +40 °C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприбора. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Для транспортировки прибора на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключаящую его повреждение в процессе транспортировки. Транспортирование прибора должно исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

11. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке.



12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 288-023 – контейнер для еды с подогревом

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 40 Вт

Емкость: 1,1 л

Время разогрева: 20-40 минут

Класс защиты: II

Длина кабеля: 75 см

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

LEBEN Контейнер для еды с подогревом, 220-240 В, пластик, металл, 22,5х16,7х9,5 см

220-240 В, 50 Гц, 40 Вт. Материал: ABS. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Дата производства указана на упаковке. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Чжуншань Рунал Электрик Ко., Лтд. Фуган Уэст-Роуд, Фуша Таун, Чжуншань, Гуандун, Китай.





13. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Контейнер для еды с подогревом

Модель: 288-023

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими сервис-центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
- появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
- износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)