

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого огня, прямых солнечных лучей, активных химических веществ и воды.
- Не роняйте устройство во избежание его повреждения.
- Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающей среды: от 0 до 60 °С.
  - Относительная влажность: 0 ~ 90% (при отсутствии конденсата).
  - Устройство должно использоваться только по прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за любую поломку, повреждение или сбой в работе устройства, если оно использовалось неправильно.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## BY Игровая клавиатура проводная механическая, FULL SIZE 96 кл., Outemu «Brown», RGB, 2 м

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



# ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. 405-074

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраните ее.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оборудования	Клавиатура компьютерная
Форм-фактор	FULL SIZE 96% (полноразмерная)
Тип клавиш	Механическая, Outemu Brown (съёмные)
Количество клавиш, шт.	96 + энкодер
Anti-Ghost, кол-во клавиш	Все
Раскладки	Латиница QWERTY, кириллица ЙЦУКЕН
Подсветка символов	Есть
Мультимедийное управление	FN + F1-F12 + энкодер
Выдвижные ножки	Двухsegmentные
Подсветка	RGB
Тип подключения	Проводное USB 5 В / 0.4 А
Совместимость с ОС	Windows, Linux, Mac, Android

\* Характеристики изделия могут незначительно отличаться от указанных значений.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для ввода пользователем информации в компьютер. Подключается с помощью стандартного кабеля со штекером USB 2.0 в соответствующий порт компьютера, ноутбука.

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования. Отключая клавиатуру, будьте аккуратны: извлекайте кабель, придерживая за штекер. Во избежание поломки не вскрывайте клавиатуру.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

## НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.



## МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

FN + F1	Запуск медиаплеера
FN + F2	Уменьшение громкости
FN + F3	Увеличение громкости
FN + F4	Режим «Без звука»
FN + F5	Стоп
FN + F6	Перемотка назад
FN + F7	Воспроизведение/пауза
FN + F8	Перемотка вперед
FN + F9	Запуск почтовой программы
FN + F10	Запуск браузера
FN + F11	Запуск «Мой компьютер»
FN + F12	Запуск калькулятора
Энкодер	Нажатие 3 сек. Смена режима управления «Звук/подсветка»