



КОЛОНКА

беспроводная

Инструкция

916-008



*Вес и размер могут незначительно отличаться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение батареи	3.7 В
Ёмкость аккумулятора	200 мАч
Напряжение зарядки	5 В
Искажение	≤ 0,5%
Радиус действия	10 м
Размер	60х60х50 мм
Вес	56 г

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Возможность прослушивания музыки с SD-карты.
- Возможность прослушивания музыки с помощью Bluetooth соединения.
- Возможность прослушивания музыки с USB флеш-карты.
- FM радио.

ОПИСАНИЕ

- Кнопка «Play» используется для переключения между режимами: Bluetooth/FM/USB/MicroSD.
- USB выход используется для подзарядки колонки.
- Во время использования Bluetooth режима можно слушать музыку, но не принимать звонки с телефона.



КОЛОНКА

беспроводная

БЕСПРОВОДНОЙ BT РЕЖИМ

- Для подключения убедитесь, что устройство включено, включите функцию Bluetooth на телефоне и выберите колонку из списка устройств. В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».
- Короткое нажатие кнопки «Play» выполняет функции: воспроизведение/пауза.
- Длительное нажатие – переключение между режимами Bluetooth/FM/USB/MicroSD.
- Короткое нажатие кнопки «+ / >» – переключение на следующую песню, долгое нажатие – увеличение громкости.
- Короткое нажатие кнопки «- / <» – переключение на предыдущую песню, долгое нажатие – уменьшение громкости.
- Использование FM режима возможно только при подключенном USB кабеле. Он выполняет функцию антенны. Для поиска радиостанции нажимайте кнопки «+ / >», «- / <».
- Использование SD карты. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Для переключения с других режимов удерживайте кнопку «Play».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная колонка
- USB кабель питания
- Инструкция



КОЛОНКА

беспроводная

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка колонки производится от USB входа через идущий в комплекте USB кабель.

Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с USB входом (в комплекте не идет).

Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а USB штекер – в источник питания. Загорится красный индикатор.

Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.



КОЛОНКА

беспроводная

4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Берегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	-Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме FM, AUX и т.д). Если нет – перевести устройство в этот режим. -Перезагрузить устройство. -Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	-Уменьшить расстояние до устройства. -Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	-Проверить настройки громкости на телефоне. -Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	-Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	-Перезагрузить колонку.



КОЛОНКА

беспроводная

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сякэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.

