

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не включайте фонарь во время его зарядки.

Не допускайте полного разряда аккумулятора фонаря.

Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора фонарь необходимо подзаряжать не реже 2-3 раз в месяц (в течение 10 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться. Яркость фонаря снижается при его использовании при температуре ниже + 10 °C. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше + 50 °C.

Не направляйте поток света фонаря-прожектора в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220 В опасно для жизни!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от + 5 до + 40 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Напряжение 220 В, частота 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОН-СТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МГР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 3 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: Лианджун Роуд, Майкун Индастриал Зон, Синтан Таун, Шуньде дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай.

Дата изготовления указана на упаковке.



ЕРМАК

ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР

198-041



ermak-russia.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите перед использованием.

Уважаемый покупатель!

Прочитайте данную инструкцию до начала пользования изделием и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонари «Ермак» предназначены для бытового применения в качестве портативных осветительных приборов с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено два режима работы:

- дальний свет прожектора (один светодиод 1 Вт),
- боковой рассеянный свет (18 SMD светодиодов).*

* **SMD (Surface Mounted Device)** – светодиодные элементы, смонтированные на поверхности.

Положения выключателя

Для включения фонаря переместите выключатель вперед до упора. Загорится передний яркий 1 Вт светодиод.

Положение выключателя на шаг назад – выключение фонаря. Следующее положение назад – включение боковых светодиодов. Крайнее заднее положение – выключение фонаря.

Внимание!

Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 19 светодиодов
- Два режима работы (дальний и боковой рассеянный свет)
- Материал: резинопластик
- Встроенный аккумулятор емкостью 2200 мАч
- Срок службы аккумулятора: до 500 циклов зарядки
- Источник питания: АС 220 В, 50 Гц
- Напряжение/ток: 3,3 В / 0,33 А
- Температура использования: от - 20 до + 50 °C

Время работы:

- 6 часов (яркий передний светодиод)
 - 10 часов (боковые светодиоды)
- Срок службы: 3 года.



передний свет

боковой свет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплекте:

- Руководство по эксплуатации
- Фонарь
- Электрошнур
- Ремень для переноски



электрошнур

ремень для переноски

ЗАРЯДКА И РАБОТА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Вставьте штекер прилагаемого электрошнура в гнездо зарядки (находится на задней части фонаря), вилку шнура — в розетку 220 В. Загорится красный индикатор у гнезда зарядки.

Заряжайте фонарь около 12 часов. Максимальное время зарядки 20 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса фонаря.



подключение электрошнура

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор работы зарядного устройства не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Устройство разряжено	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

ВНИМАНИЕ! После покупки заряжайте фонарь в течение 9-10 часов.