

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломок не вскрывайте фонарь. Отходы образующиеся при утилизации изделий подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: konstanta@konstanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МЛР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубяка, 2. Тел.: 8 (017) 390-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эппалайн Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэч, город Далин, район Шундэ, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации. Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 2 режима работы:

- 1. LED
- 2. COB

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 5-7 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзарядить не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядится. Не храните фонарь рядом с легко воспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур свыше +50 °С. **Не направляйте поток света фонаря в глаза. Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!**

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделий должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во режимов	2 режима (LED, COB)
Время работы	До 3 часов
Тип источника света	1 COB + 1 LED
Дальность свечения	100 м
Встроенный аккумулятор	800 мАч
Срок службы аккумулятора	500 циклов зарядки
Время зарядки фонаря	2 часа
Тип питания	USB, 5 В
Напряжение / ток	3,7 В/0,8 А
Размер	92x35x45 мм
Вес	70 г
Материал	Пластик
Степень защиты	IP54
Срок службы	3 года

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через USB-кабель (входит в комплект). При наличии тока загорится красный индикатор. Для зарядки от сети 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 5 часов. Максимальное время зарядки 7 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

В КОМПЛЕКТЕ

- Фонарь
- USB-кабель
- Руководство по эксплуатации
- Крепление на голову



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

Инструкция по эксплуатации

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



www.ermack.ru



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

221-094