

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.36.84-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршинский дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-torg@constanta-t.ru, Импортер в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубика, 2, Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Смайл Электроникс Эптаймс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готан, город Далиан, район Шунцзе, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 6 режимов работы:

- | | | |
|------------|------------|----------------------------|
| SMD: | XTE: | |
| 1. Яркий | 3. Белый | 5. Красно-белый стробоскоп |
| 2. Тусклый | 4. Красный | |

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря. Фонарь оснащен датчиком движения, срабатывающим на расстоянии 5-8 м. Для активации режима управления жестами нажмите кнопку ⚡, расположенную рядом с кнопкой включения. Управление жестами используется для включения/выключения фонаря, а также переключения режимов.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 6 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзарядить не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 6 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °C.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.
Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!
Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через Type-C (входит в комплект). Для зарядки от сети 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 5 часов. Максимальное время зарядки 6 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество режимов	5 (SMD: яркий, тусклый XTE: белый, красный, красно-белый стробоскоп)
Время работы	До 6 часов
Тип источника света	XTE+SMD
Дальность освещения	100 м
Встроенный аккумулятор	1200 mAh
Тип питания	Type-C, 5 В
Напряжение/ток	3,7 В / 1 А
Размер	75x40x32 мм
Материал	Пластик
Степень защиты	IP2
Срок службы	3 года
Вес	100 г
Комплектация	Фонарь, кабель Type-C, крепление на голову, руководство по эксплуатации
Световой поток	200 лм

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

В КОМПЛЕКТЕ

- Фонарь
- Кабель Type-C
- Крепление на голову
- Руководство по эксплуатации



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

Инструкция по эксплуатации
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ
И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

209-020