



Руководство по эксплуатации

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ

Арт.: 417-146



Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните ее.

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки FORZA.
Настольные светильники Forza предназначены для освещения индивидуального пространства во время работы и отдыха.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильник предназначен исключительно для использования в быту.
- Используйте светильник только по назначению.
- Каждый раз перед включением светильника осматривайте его. При наличии повреждений светильника и сетевого шнура ни в коем случае не включайте его в розетку.
- **Внимание!** Не используйте светильник вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. Ни в коем случае не погружайте светильник в воду или другие жидкости.
- Не используйте светильник вне помещений. Предохраняйте светильник от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы.
- Включайте светильник только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать светильник самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта могут быть использованы только оригинальные запасные части.

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Светильник предназначен для домашнего использования.
- Светильник не предназначен для использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В.
Частота сети: 50 Гц.
Максимальная мощность: 40 Вт.
Цоколь: E14.
Температура эксплуатации: от +5 до +40 °C.
Степень защиты: IP20.
Материал: текстиль, металл.
Длина кабеля: 1 метр.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Удалите с прибора упаковочный материал.
- Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и сетевого шнура.
- Установите светильник на твердую ровную поверхность.
- Аккуратно вкрутите лампу, соответствующую техническим характеристикам, указанным выше.
- Не берите лампу голыми руками, для установки используйте мягкую ткань. Перед установкой лампы убедитесь, что светильник отключен от сети электропитания.
- Подключите светильник к электросети.
- Включайте/выключайте светильник при помощи переключателя на шнуре.

5. ЧИСТКА И УХОД

- Отключите светильник от электрической сети.
- В случае загрязнения протрите светильник мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные моющие средства.

6. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять только в заводской упаковке.
- Хранить в сухом месте.
- Светильник нужно утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Светильник не включается	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение светильника к электросети
Светильник не работает	Устройство повреждено	Отключите светильник от электросети, обратитесь в сервисный центр
Целостность изоляции провода, электровилки либо корпуса прибора нарушена	Устройство повреждено	Отключите светильник от электросети, обратитесь в сервисный центр

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:

Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случае:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/неустойчивой электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание:

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантитного талона ознакомлен и согласен.

(
подпись, Ф.И.О. покупателя)

220 В. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помесц. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эплайнс Ко., Лтд. Адрес: Лианджун Роуд, Майкун Индастриал Зон, Синтан Таун, Шуньде дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай.

