

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителями в России: ООО «ЮНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оранский дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: cons@yostanta.ru. Импортер в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 3 года. Изготовитель: Фошань Сяйяя Электримал Эпиплайнс Ко., Ltd. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Тоган, город Далин, район Шунцзе, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 6-7 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора фонарь необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 6 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядится. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °C. **Не направляйте поток света фонаря в глаза.** **Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!** **Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.**

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество режимов	2 (яркий, тусклый)
Время работы	До 10 часов
Тип источника света	1 LED
Дальность свечения	30 м
Световой поток	180 лм
Диаметр светового пятна (минимальный)	80 мм
Угол подсвета	100°
Встроенный аккумулятор	1200mAh
Срок службы аккумулятора	500 циклов
Время зарядки фонаря	5 часов
Тип питания	USB, 5 В
Напряжение/ток	3 В / 0,26 А
Размер	80x60x62 мм
Вес	77 г
Материал	Пластик
Степень защиты	IP50
Срок службы	3 года
Температура использования	От -20 до +50 °C

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации. Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 2 режима работы:

1. Яркий
2. Тусклый

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через USB-кабель (входит в комплект). При наличии тока загорится красный индикатор. Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 6 часов. Максимальное время зарядки 8 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- USB-кабель
- Крепление на голову
- Инструкция по эксплуатации



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

Инструкция по эксплуатации

ОБЯЗАТЕЛЬНО С РУКОВОДСТВОМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

