ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от -5 до +40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Напряжение 220-240 В, частота 50 Гц, 1 Вт. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСЛАНТА ТОРГ», 127550, город Москва, улица Сущевская, дом 5, помещение 137, тел: 8 800 500-18-42, эл. почта: contorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 399-69-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: Янчэнцюн Роуд, МаМэуэл Индастриал Зон, Сиэлин Таун, Шунде дистрикт Фошань, провинция Гуандун, Китай.
Дата изготовления указана на упаковке.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор зарядки не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Устройство разряжено	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. С помощью легкого нажатия и движения вперед рычажка на задней части фонаря выдвиньте электровилку. Вставьте вилку в розетку 220 В. При наличии тока загорится красный индикатор на боковой части фонаря. Заряжайте фонарь около 5-6 часов. Максимальное время зарядки 7 часов.
Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса фонаря.
По окончании зарядки задвиньте вилку обратно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество режимов	2 (передний светодиод, боковой расширяющий)
Время работы	5 часов
Тип источника света	COB + LED
Дальность свечения	55 м
Световой поток	1000 лм
Диаметр светового пятна (максимальный)	90 мм
Встроенный аккумулятор	800 мАч
Срок службы аккумулятора	300 циклов

Время зарядки фонаря	6 часов
Электропитание	От сети 220-240 В / 50 Гц
Напряжение/ток	3,2 В / 0,2 А
Размер	63x91x145 мм
Вес	195 г
Материал	Пластик
Степень защиты	IP50
Срок службы	2 года
Комплектация	Фонарь, переходник, руководство по эксплуатации

ЕРМАК

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР

223-004

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите перед использованием

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!
Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.
Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено два режима работы:
- передний (LED-светодиод),
- боковой (COB-светодиод).

Для включения / перехода в другой режим работы / выключения нужно сдвинуть кнопку сверху фонаря назад либо вперед.
Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал: пластик.
- Встроенный свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 800 мАч.
- Срок службы аккумулятора: до 300 циклов зарядки.
- Источник питания: AC 220 В, 50 Гц.
- Время работы: до 5 часов.
- Срок службы: 2 года.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Руководство по эксплуатации
- Переходник

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
После покупки заряжайте фонарь в течение 6-7 часов.
Не включайте фонарь во время его зарядки.
Не допускайте полного разряда аккумулятора фонаря.
Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора фонарь необходимо подзаряжать не реже 2-3 раз в месяц (около 7 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться.
Яркость фонаря снижается при его использовании при температуре ниже +10 °С.
Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур свыше +50 °С.
Не направляйте поток света фонаря-прожектора в глаза.
Помните, что переменное напряжение 220 В опасно для жизни!

ЕРМАК

www.ermak-tool.ru

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте