ЕРМАК

ermak-russia.ru

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

РАБОТА ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено три режима работы:

- дальний свет прожектора (один сверхяркий светодиод 1 Вт)
- боковой рассеянный свет (12 SMD-светодиодов)*
- заливающий рассеянный свет (24 SMD-светодиода)*

* SMD (Surface Mounted Device) – светодиодные элементы, смонтированные на поверхности.

Для включения фонаря нажмите кнопку около крепления ручки. Загорится передний яркий светодиод 1 Вт.

Второе и третье нажатие кнопки переключит фонарь в режим бокового и полного заливающего света. Следующее нажатие – выключение фонаря.

В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться. Яркость фонаря снижается при его использовании при температуре ниже +10 °С. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур свыше +50 °С.

Не направляйте поток света фонаря-прожектора в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220 В опасно для жизни!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во режимов	3 (передний, боковой 24 LED, 12 LED)	Тип питания	От сети 220-240 В/50 Гц
		Напряжение*ток	3,3 В / 0,27 А
Время работы	4 часа	Солнечная батарея	Да
Тип источника света	25 LED	Зарядка внешних устройств	Да
Дальность свечения	80 м	Размер	75x175x70 мм
Световой поток	865 лм	Вес	195 г
Диаметр светового пятна (минимальный)	70 мм	Материал	Пластик
		Степень защиты	IP30
Встроенный аккумулятор	1000 мАч	Срок службы	2 года
Срок службы аккумулятора	300 циклов	Комплектация	Фонарь, электрошнур, руководство по эксплуатации
Время зарядки фонаря	9 часов		
Температура использования	от -20 до +50 °С		

Гибкая ручка для переноски фонаря-прожектора зафиксирована на съемных металлических скобах. При желании ручку можно снять, нажав на боковые стороны скоб и вынув из отверстий на корпусе фонаря.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Вставьте штекер прилагаемого электрошнура в гнездо зарядки (находится с противоположной от ручки стороны фонаря), вилку шнура – в розетку 220 В. Загорится красный индикатор под ручкой фонаря.

Заряжайте фонарь около 7–9 часов.

Максимальное время зарядки 20 часов.

Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса фонаря.

Время зарядки от солнечной батареи 12-16 часов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков, при температуре от +5 до +40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Напряжение 220-240 В, частота 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОР», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-38-42, эл. почта: constargaist.ru. Импортер в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года.

Изготовитель: Фошань Сиайе Электрикал Эпплайанс Ко., Лтд. Адрес: Ланьдиюн Роуд, Майкун Индастриал Зон, Сантан Таун, Шунде дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай.

Дата изготовления указана на упаковке.

ЕАС

ЕРМАК

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР 2 В 1

198-091

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите перед использованием

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 25 светодиодов (24 SMD и 1 LED 1 Вт)
- Три режима работы
- Солнечная батарея
- Материал: пластик
- Встроенный свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 1000 мАч
- Срок службы аккумулятора: до 300 циклов зарядки
- Источник питания: AC 220 В, 50 Гц

Время работы:

- до 3 часов (яркий передний светодиод)
- до 4 часов (SMD-светодиоды под плафоном)

В комплекте:

- фонарь
- электрошнур
- руководство по эксплуатации

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешние проявления неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор зарядки не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Устройство разряжено	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

После покупки заряжайте фонарь в течение 5-6 часов. Не включайте фонарь во время его зарядки. Не допускайте полного разряда аккумулятора фонаря.

Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже 2-3 раз в месяц (в течение 4-6 часов).