LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

USB-
зарядка

100 Минут
работы

Водонепро-
ницаемая

3 Сменные
насадки

1-3 Регулировка
длины, мм

Машинка
для стрижки
Арт. 251-098

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании.
Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.
Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности 2
2. Специальные указания по безопасности 3
3. Сфера использования 4
4. Описание устройства 4
5. Зарядка устройства 4
6. Подготовка к работе 4
7. Использование прибора 4
8. Использование насадок 4
9. Рекомендации по стрижке 5
10. Очистка и уход 5
11. Хранение и транспортировка 5
12. Требования по утилизации 6
13. Возможные неисправности и способы их устранения 6
14. Дата производства 6
15. Технические характеристики 6
16. Гарантийное обязательство 7

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Каждый раз перед включением прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора или USB-кабеля ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не заряжайте устройство в местах с повышенной влажностью и температурой.
- Производите зарядку аккумулятора при температуре от -5 до +35 °C и относительной влажности не более 80%.
- Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

- Не располагайте сетевой шнур рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку сетевого шнура и корпус прибора в воду или любые другие жидкости.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если вы больше не пользуетесь прибором, выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. Любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- При использовании удлинителя убедитесь, что он заземлен.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплект, лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- **Будьте аккуратны при использовании прибора: лезвия очень острые.**
- Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой или поврежденным лезвием.
- Для эффективной работы лезвия должны быть чистые, смазаны маслом. После каждого использования очищайте лезвия при помощи входящей в набор кисточки.
- Для подзарядки устройства пользуйтесь только теми USB-кабелем и адаптером, которые входят в комплект поставки.
- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой.
- Прибор может нагреваться во время использования и зарядки, это нормально.
- **Не оставляйте включенный прибор без внимания. Будьте особенно внимательны при использовании его рядом с детьми.**

3. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной инструкцией.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

4. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

А – лезвия

Б – переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

В – индикатор уровня заряда

Г – масло

Д – щеточка для чистки

Е – 3 сменные насадки

Ж – USB-кабель для зарядки

З – адаптер

5. ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено.
- Вставьте USB-кабель с адаптером в устройство, а вилку вставьте в розетку электрической сети.
- Время полной зарядки устройства: около 2 часов. Перед первым использованием рекомендуем заряжать устройство в течение 8-10 часов.
- Производитель рекомендует не оставлять прибор на зарядке более 16 часов.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный.
- Если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его с помощью сухой мягкой ткани.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Включите устройство, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
ВНИМАНИЕ! Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от шнура питания перед чисткой их в воде.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Убедитесь, что прибор выключен и отключен от электросети. Выберите насадку нужной длины. Закрепите насадку на устройстве. Вы можете выбрать любую насадку с регулировкой длины от 1 до 3 мм.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

- При стрижке волос предпочтительнее, чтобы волосы были сухими, а не влажными.
- Перед стрижкой тщательно расчешите волосы.
- Срезайте небольшое количество волос за один подход.
- Для ровной стрижки обсепечьте медленное, плавное прохождение машинки сквозь волосы. Избегайте резкого ускорения ее движения.
- Мы рекомендуем начинать стричь с области шеи, постепенно двигаясь к макушке, затем обработать верхнюю и боковые части головы.
- Держите машинку таким образом, чтобы она располагалась в вашей руке удобно. Слегка прижимайте ее к голове. Зубья насадки должны быть направлены вверх, волосы нужно стричь против их роста.
- Постепенно и медленно перемещайте машинку вверх, срезая каждый раз небольшое количество волос.
- Периодически расчесывайте волосы, чтобы удалить уже срезанные и выявить неровно остриженные пряди.
- В случае засора машинки во время стрижки выключите устройство, снимите гребень и удалите остриженные волосы с лезвий, используя специальную щеточку.

10. ОЧИСТКА И УХОД

Для эффективной работы устройства рекомендуется производить очистку после каждого использования.

- Отключите устройство от электрической сети. Отсоедините устройство от USB-провода. Убедитесь, что устройство выключено.
- Удалите остатки волос с лезвий, используя щеточку.
- Потяните на себя режущий блок. Очистите режущий блок с внутренней стороны.
- Добавьте 1-2 капли масла на зубья лезвий.
- Используйте то масло, которое входит в комплект прибора. Не используйте для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители подвержены испарению, а густое масло может замедлить скорость движения лезвий.
- Корпус прибора протрите сухой мягкой тканью. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Уберите прибор на хранение в сухое безопасное место.
- Допустимо промывать под струей воды, но после этого обязательно просушить устройство.

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Отключите прибор от электрической сети.
- Очистите прибор, следуя рекомендациям в данной инструкции.
- Смотайте USB-провод.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

14. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке.

15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

251-098 LEBEN Машинка для стрижки водонепроницаемая

Напряжение: 220 В
Частота: ~50 Гц
Класс защиты: II
Материал: пластмасса, металл
Аккумулятор: литиевый 1200 мАч / 3,7 В
Номинальная потребляемая мощность: 5 Вт
Номинальное выходное напряжение постоянного тока: 3 В
Номинальный постоянный выходной ток в амперах: MAX 1.5 А
Время полной зарядки аккумулятора: 2 часа
Количество сменных насадок: 3
Регулировка длины: 1-3 мм
Непрерывная работа: до 100 мин.

– символ для чистки под струей воды

IPX7

Материал: пластмасса, металл. Адаптер: 220 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтног о оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Анпел Груп Ко., Лтд. Адрес: Индустриальная зона Шансиву, Симен Таун, г. Юйяо, Чжецзян, Китай.

16. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Машинка для стрижки **Модель:** 251-098

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
   - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
   - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
   - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
   - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
   - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
5. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товара, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/ нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/ низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____ _____

(подпись, Ф. И. О. покупателя)