

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого огня, прямых солнечных лучей, активных химических веществ и воды.
- Не роняйте устройство во избежание его повреждения.
- Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающей среды: от 0 до 60 °С.
- Относительная влажность 0 ~ 90% (при отсутствии конденсата).
- Устройство должно использоваться только по прямому назначению. Производитель не несет ответственности за любую поломку, повреждение или сбой в работе устройства, если оно использовалось неправильно.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВУ Наушники проводные с микрофоном игровые, USB 3,2 м

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Гарантия: 12 мес. Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-00-39, эл. почта: trademrkt@yandex.ru.

Импортер в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27,

эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае.

Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд.

Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350,

Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ С МИКРОФОНОМ ИГРОВЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

Арт. 410-086



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Тип подключения	Проводное цифровое, USB
• Цвет	Основной черный
• Вид наушников	Полноразмерные
• Подсветка	LED
• Крепление наушников	Регулируемое гибкое оголовье
• Интерфейс	USB (A)
• Длина кабеля наушников	Кабель в черной текстильной оплетке, 3,2 м
• Управление	Колесико громкости на левой чашке
• Диаметр динамиков	50 мм
• Импеданс	16 Ω \pm 15%
• Максимальная выходная мощность	30 mW
• Частотный диапазон динамиков	20-20 000 Hz
• Чувствительность динамиков	115 \pm 3 dB
• Тип крепления микрофона	Вертикальное поворотное крепление
• Шумоподавление	Пассивное
• Чувствительность микрофона	-38 \pm 3 dB
• Размеры (ШxГxB), мм	190x117x188
• Вес нетто, г	319

• **Характеристики изделия могут незначительно отличаться от указанных значений.**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Гарнитура предназначена для воспроизведения и передачи звука на основное совместимое устройство: компьютер, смартфон, игровая консоль и т. д.

ПОРЯДОК РОБОТЫ

- Выкрутите колесико регулировки громкости на минимальный уровень.
- Размотайте кабель на необходимую длину.
- Подключите гарнитуру в соответствующий разъем на основном устройстве, при необходимости используйте адаптер.
- Выберите гарнитуру основным устройством для воспроизведения и передачи звука по умолчанию.
- Отрегулируйте громкость воспроизведения до оптимального уровня.

ВНИМАНИЕ!

Длительное прослушивание звука на максимальном уровне громкости может негативно повлиять на органы слуха.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство – 1 шт.
- Инструкция – 1 экз.
- Упаковка – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопка отключения микрофона
- 2 Регулятор громкости
- 3 Светодиодная подсветка
- 4 Штекер USB

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Тихий звук	Проверить уровень громкости на гарнитуре и в системе
Нет звука, помехи	Проверить, что штекер гарнитуры вставлен до конца в разъем
Не работает микрофон	Проверить, что микрофон гарнитуры выбран в системе устройством по умолчанию