

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °С. Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков, при температуре от +5 до +40 °С.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал: пластик
- Время работы: до 7 часов
- 3 режима работы
- Работает от батареек 3xAAA
- Срок службы: 2 года

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: konstanta-konstanta-ru. Импортёр в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 1017 396-85-17. Изготовлена в Китае. Изготовитель: Фосань Снайп Электрикал Эмплайнс Ко., Лтд, Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Гатан, город Далан, район Шунде, город Фосань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



Уважаемый покупатель!

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь РОКОТ предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 3 режима работы:

1. Яркий
2. Средний
3. Стробоскоп

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во режимов	3 (яркий, средний, стробоскоп)
Время работы	До 7 часов
Яркость	120 лм
Дальность свечения	100 м
Тип питания	3xAAA (напряжение питания 4,5 В)
Размер	80x30x43 мм
Вес	80 г
Комплектация	Фонарь, крепление на голову, руководство по эксплуатации
Материал	Пластик
Срок службы	2 года
Мощность	5 Вт

* Вес и размер могут незначительно отличаться

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Крепление на голову
- Руководство по эксплуатации



Руководство по эксплуатации
Самостоятельно с риском травмы и смерти
НЕ ПОДЛЕЖАЕТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ

3xAAA ФОНАРЬ НАПОЛНЬНЫЙ

