

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Светильник не включается	Нет подключения к электросети/ батарея разряжена	Проверьте подключение светильника к электросети/ зарядите или замените батарею

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте.

15 ММ

2 ММ, 45°

30 ММ

2 ММ

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с Санитин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

FORZA Лампа настольная складная, 19 LED, 5 Вт, 200 Lm, аккум. 1200 мАч, кабель USB 1 м, серая, пластик

5 В/1 А. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru, Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2, Тел.: 8 (017) 396-85-17, Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.


Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эплайнс Ко., Лтд.
Адрес: Лианджун Роуд, Майкун Индастриал Зон, Синтан Таун, Шуньде дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай.



Руководство по эксплуатации

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ

Арт.: 476-384



Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	5 В/1 А
Питание от USB и/или аккумулятора	Li-ion 18650, 3,7 В/1200 мАч
Максимальная мощность	5 Вт
Световой поток	200 лм
Температура эксплуатации	от +5 до +40 °C
Регулировка цветовой температуры	нет
Регулировка уровня яркости	да
Максимальная высота стойки	260 мм
Высота в сложенном виде	49 мм
Длина	155 мм
Ширина	78 мм
Вес изделия	202 г
В комплект входит	Micro USB кабель (без адаптера)
Материал	пластик
Длина кабеля	1 м

*допустимая погрешность измерений 5%

20 мм

30 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Лампа настольная: 1 шт.

Инструкция: 1 шт.

Кабель для зарядки Micro USB: 1 шт.

Съемный аккумулятор в комплекте: 1 шт. (установлена в отсек батареи)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Откройте крышку отсека аккумулятора на основании лампы. Достаньте аккумулятор и удалите защитную пленку, затем вставьте аккумулятор обратно, соблюдая полярность!

- Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и кабеля.
- Отрегулируйте уровень наклона и высоту, затянув пластиковые барашки для фиксации выбранного положения.
- Подключите светильник к электросети, используя адаптер (не входит в комплект поставки). Включайте/выключайте светильник при помощи переключателя на корпусе.
- Выключатель имеет 3 положения: выкл/средняя яркость/высокая яркость.
- Вы можете переключить уровень яркости при помощи выключателя на основании лампы.




СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Светильник предназначен для домашнего использования.
- Светильник не предназначен для использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильник предназначен исключительно для использования в быту.
- Светильник должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением светильника осматривайте его. При наличии повреждений светильника и сетевого шнура ни в коем случае не включайте его в розетку.
- Внимание!** Не используйте светильник вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. Ни в коем случае не погружайте светильник в воду или другие жидкости. Не используйте светильник вне помещений.
- Предохраняйте светильник от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы.
- Включайте светильник только в источник постоянного тока 5 В. Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать светильник самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта могут быть использованы только оригинальные запасные части.



ЧИСТКА И УХОД

- Отключите светильник от электрической сети.
- В случае загрязнения протрите светильник мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные моющие средства.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Зарядка лампы производится от входа Micro USB, входящий в комплект.
- Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с входом USB (в комплект не входит).
- Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки лампы Micro USB, а штекером большего размера – в источник питания. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте лампу около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор станет зеленым.