



КОЛОНКА

беспроводная

Инструкция

443-064




ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT соединения.
- Встроенный микрофон для использования колонки в качестве гарнитуры.
- Встроенная беспроводная зарядка с магнитным держателем.

Для подключения в беспроводном режиме убедитесь, что устройство включено и активируйте беспроводное соединение на телефоне (или другом источнике звука). В списке беспроводных устройств необходимо выбрать колонку BY.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000». Разъем Type-C используется для подзарядки аудиокolonки и беспроводной зарядки.



1. Зона для беспроводной зарядки с магнитным держателем.
2. Индикатор питания.
3. Разъем Type-C.
4. Кнопка вкл/выкл питания.



КОЛОНКА

беспроводная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:

Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	10 м

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Моно
Громкость	95 дБ
Количество динамиков	1
Суммарная мощность динамиков	5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц

ПИТАНИЕ:

Работа от аккумулятора*	6 ч
Встроенный аккумулятор	3,7 В/1200 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	1 м Type-C 5 В/2 А

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА**

Вход	5 В/2 А
Выход	5 Вт, 7.5 Вт, 10 Вт
Технология	Qi

КОРПУС:

Габариты изделия***	11,4х9 см
Вес изделия	350 г
Материал	Пластик
Цвет	Белый
Тип покрытия	Soft-touch

*При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Работает только от сети.

*** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.



КОЛОНКА

беспроводная

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная колонка
- Type-C кабель питания 1 м
- Инструкция

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка колонки производится посредством подключения Type-C – USB кабеля (идет в комплекте) в сеть. Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать адаптер с USB входом (в комплекте не идет). Вставьте Type-C кабель в Type-C гнездо колонки, а USB штекер – в источник питания. Индикатор промигает белым светом 3 раза – значит, колонка подключена к сети и заряжается. Заряжается колонка около 3 часов.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

- Для использования функции беспроводной зарядки требуется постоянное подключение колонки к сети.
- Магнитный держатель доступен только для телефонов, поддерживающих данную технологию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНКИ

- Включите колонку, после включения индикатор будет постоянно мигать синим.
- Включите на своем устройстве (мобильный телефон и пр.) функцию поиска BT, найдите в списке BY-443-064, подключитесь.
- После сопряжения устройства и колонки индикатор перестанет мигать и будет светиться синим постоянно.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.



КОЛОНКА

беспроводная

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения. Если нет – перевести устройство в этот режим. - Перезагрузить устройство. - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново. - Убедиться, что колонка не подключена к другому устройству.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.



КОЛОНКА

беспроводная

Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне. - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку.
Не работает беспроводная зарядка	- Убедитесь, что ваш телефон поддерживает функционал беспроводной зарядки по технологии Qi и магнитное крепление. - Убедитесь, что между телефоном и зарядным устройством нет посторонних предметов и/или толщина чехла устройства не превышает 2 мм. - Убедитесь, что колонка подключена к сети.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимур Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимур Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сяжэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.

