

13. СЕРТИФИКАЦИЯ

BY Наушники беспроводные TWS Space Connect Pro,
беспроводная подзарядка, 30/350 мАч, BT 5.0

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Трейдмарк», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, e-mail: trademrkt@yandex.ru.

Импортер в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, этаж 2, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, e-mail: skyimport@ya.ru.


Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17.

Срок службы: 1 год.

Производитель: Лотус Шэнъчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 27C1, Нобл Файнэншл Сентер, №1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэнъчжэнь, Китай.

Изготовлено в Китае.

Дата изготовления указана на упаковке изделия.




SPACE CONNECT PRO

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
**НАУШНИКИ
БЕСПРОВОДНЫЕ**

Арт. 410-050

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



Извлеките наушники из футляра



Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке берегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

12. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т.д.

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Наушники не реагируют на нажатие кнопок

5

- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.
- Повторить шаги из пункта 1.

Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу

6

- Если в списке доступных устройств вы светилось два устройства BY SPACE - наушники необходимо предварительно соединить «в пару», а только после этого подключаться к ним.
- Уберите наушники в футляр и удалите их из списка Bluetooth устройств. При следующем извлечении два наушника снова будут сопряжены между собой.

Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников


7

- Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться в одно и то же время.
- Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с различиями их внутренних компонентов.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

8

- Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.




Вставьте наушники в уши. Они должны включиться автоматически - вы услышите голосовой сигнал.


Убедитесь, что наушники вставлены плотно.

Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скул.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически - при извлечении их из футляра, а выключение - после возврата в футляр.



Включите Bluetooth режим беспроводного соединения на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Музыка прерывается/
воспроизведение
останавливается

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295


296

297

298

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.



Выберите наушники Space Connect Pro из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

2. УПРАВЛЕНИЕ



2 sec ●	ANC	Шумоподавление/Прозрачность/Обычный Зажмите тач-кнопку на 2 секунды
●	▶	Воспроизведение/Пауза Нажмите тач-кнопку один раз
R ●●	▶▶	Следующий трек На правом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
L ●●	◀◀	Предыдущий трек На левом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
●●●	└ Siri	Вызов Siri (голосового помощника) Нажмите тач-кнопку 3 раза
●	📞	Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
●●	📞 X	Отклонить/завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника



ВНИМАНИЕ: Поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*	
Работа от аккумулятора	До 4 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 20 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

Питание:	
Ёмкость аккумулятора	Наушник - 3.7 В/30 мАч Футляр - 3.7 В/350 мАч
Вход подзарядки	
	iP
Кабель в комплекте	
	iP 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия*	50 г
Материал	ABS

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ




НАУШНИКИ – 2 штуки



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАСАДКИ



IP КАБЕЛЬ – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЧИМИ ФУНКЦИЯМИ

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ И СХЕМА НАУШНИКА



Шумоподавление

Блокируются внешние шумы




Прозрачность

Позволяет слышать,
что происходит вокруг



Обычный режим

Снижается расход заряда батареи



4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

-Питание наушников

происходит во время нахождения их в футляре и занимает порядка 1 часа.


-Питание футляра

Во время подзарядки футляра световой индикатор заряда на корпусе футляра будет гореть красным светом до тех пор, пока футляр не зарядится полностью.

Зарядка футляра занимает порядка 1.5 часа и осуществляется 2 способами:



5. ФУТЛЯР



Индикатор

Красный - процесс зарядки

Зеленый - наушники заряжены

Белый - сброс настроек

Кнопка управления



Индикатор заряда
Однократное нажатие.



Сброс настроек
уберите наушники в футляр и зажмите
кнопку на 3 секунды.