

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Фонарь не горит	Фонарь разряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не заряжается	Загрязнена солнечная батарея	Очистить солнечную батарею
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Утилизируйте устройство

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.

Внимание!

- Устанавливать фонарь целесообразно только в тех местах, где на него гарантированно будет попадать солнечный свет.
- Во избежание снижения производительности фонаря необходимо периодически очищать защитное стекло.
- При пасмурной погоде аккумулятор может не зарядиться, как следствие, свет ночью не зажжется.
- Устанавливать фонарь необходимо на высоте 2-3 метра от земли.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке, с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков, при температуре от -5 до +40 °С.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 3 режима работы:

Режим 1: яркий свет включается только при движении.

Режим 2: присутствует постоянный слабый свет, яркий свет включается только при движении.

Режим 3: фонарь работает в режиме постоянного освещения средней яркости.

Для перехода в другой режим необходимо использовать кнопку на корпусе фонаря либо на пульте дистанционного управления.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Яркие белые светодиоды
- Время работы: до 5 часов
- Встроенный аккумулятор емкостью 800 мАч
- Срок службы: 3 года
- Тип питания: солнечная батарея

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Фонарь-светильник
- Руководство по эксплуатации
- Крепление на стену

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

УСТАНОВКА



- Для установки необходимо просверлить в стене два отверстия.
- Используйте крепление для фонаря, которое идет в комплекте.



СЕРТИФИКАЦИЯ

ЕРМАК ФОНАРЬ-СВЕТИЛЬНИК, СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ, 1-1 LED, 800 МАЧ, 3 РЕЖИМА, ПЛАСТИК

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010.1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далян, район Шунде, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



ФОНАРЬ-СВЕТИЛЬНИК

224-103



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите перед использованием.



ermak-russia.ru

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте