

**ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

Во избежание поломки не вскрывайте фонарь. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**СЕРТИФИКАЦИЯ**

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителем в России: ООО «КОНСТАНТА TOPP», 121552, город Москва, улица Оранienский, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constants@konstanta-ru. Импортёр в РБ: ООО «МРР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайн Ко., Лтд. Адрес: Лиандун Индустриал Зон, Синтан Таун, Шуньде дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



**Уважаемый покупатель!**

Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации. Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ**

В фонаре предусмотрено 7 режимов работы:

- ХРГ: LED, долгое нажатие:
- 1. Яркий                   3. Яркий
- 2. Тусклый               4. Красный
- 5. Красный стробоскоп
- 6. Красно-синий стробоскоп
- 7. Ультрафиолет

**Внимание!** Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**Внимание!** После покупки заряжайте фонарь в течение 5-7 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 недели (в течение 5 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядится. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °С. **Не направляйте поток света фонаря в глаза. Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!**

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

**ЗАРЯДКА ФОНАРЯ**

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через Туре-С. При наличии тока загорится красный индикатор. При полном заряде загорится зеленый индикатор. Для полной зарядки требуется не менее 6 часов. Максимальное время зарядки 7 часов. Для зарядки от сети 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

**НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратиться в сервисный центр

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Количество режимов	7 (ХРГ, яркий, тусклый, LED, долгое нажатие: яркий, красный, красный стробоскоп, красно-синий стробоскоп, ультрафиолет)
Время работы	До 3 часов
Дальность свечения	5 м
Световой поток	80 лм
Степень защиты	IPX3
Тип источника света	XPG + 4 LED
Тип питания	Туре-С, 3 В
Размер	61x20 мм
Срок службы	3 года
Материал	Пластик
Вес	42,2 г
Встроенный аккумулятор	160 мАч
Напряжение/ток	5 В / 0,5 А
Комплектация	Фонарь, кабель для зарядки, карабин, руководство по эксплуатации

\*Вес и размер могут незначительно отличаться.

**В КОМПЛЕКТЕ**

- Фонарь
- Кабель Туре-С
- Карабин
- Руководство по эксплуатации



**ФОНАРЬ МИНИ С КРАСНЫМ СВЕТОМ**

**ФОНАРЬ МИНИ С КРАСНЫМ СВЕТОМ**

**226-021**

**Инструкция по эксплуатации**

ознакомьтесь с руководством и сохраните его для дальнейшего использования