

## 12. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т.д.

## 13. СЕРТИФИКАЦИЯ

**Рыжий наушники беспроводные TWS, ANC шумоподавление, 37/320 мАч, черно-оранжевые.**


Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортер в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.




16

## 1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



Извлеките наушники из футляра



Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

2



РЫЖИЙ

Руководство по эксплуатации  
НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

Арт.: 410-204

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

## 11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня — это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Берегите устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

15

6 Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу

•Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY 410-204 – наушники необходимо предварительно соединить между собой и только после этого подключаться к ним.  
•Поместите наушники в футляр и, оставив крышку открытой, на 6 секунд зажмите кнопку сброса, затем закройте футляр. При следующем извлечении два наушника будут автоматически сопряжены между собой.


## 9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

## 10. УТИЛИЗАЦИЯ


Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

14




Включите Bluetooth режим беспроводного соединения на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

4



Выполните поиск доступных устройств.

3



Вставьте наушники в уши. Они должны включиться автоматически - вы услышите голосовой сигнал «Питание включено». Убедитесь, что наушники вставлены плотно. Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скул.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически - при извлечении их из футляра, а выключение - после возврата в футляр.

## 8. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

1 Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Уменьшить расстояние до устройства.</li> <li>•Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.</li> <li>•Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств.</li> <li>•Перезагрузить наушники (выключить-включить).</li> <li>•Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.</li> </ul>
2 Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Убедиться, что наушники включены.</li> <li>•Повторить шаги из пункта 1.</li> </ul>
3 Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве).</li> <li>•Повторить шаги из пункта 1.</li> </ul>
4 Наушники не включаются	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки наушников.</li> <li>•Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.</li> </ul>
5 Наушники не реагируют на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.</li> <li>•Повторить шаги из пункта 1.</li> </ul>

13

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Беспроводное соединение

- Версия беспроводного BT соединения: BT 5.0. Дистанция использования: до 10 м.
- Возможность использования как одного, так и двух наушников одновременно.
- При повторном подключении телефон (или другое устройство) и наушники BY 410-204 будут автоматически соединяться друг с другом (оба устройства должны быть включены и расположены на расстоянии 1 м друг от друга, функция Bluetooth должна быть включена).

### Элементы питания и зарядка устройства

- Емкость аккумулятора футляра: 3.7 В/37 МАч.
- Емкость аккумулятора каждого наушника: 3.7 В /320 МАч.
- Напряжение зарядки: 5 В.
- Время зарядки футляра: примерно 1,5 часа.
- Время зарядки наушников: около 1 часа.
- Время работы наушников без подзарядки: около 4 часов.
- Время работы с подзарядкой от футляра: до 20 часов.

### Футляр


- Зарядка устройства производится от Type-C входа через идущий в комплекте USB кабель.

## 7. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

12

6



Выберите наушники TWS Legend из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

5

## 2. УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ



2 sec ●	<b>ANC</b>	<b>Шумоподавление/Прозрачность/Обычный</b> Зажмите тачкнопку на 2 секунды
●	<b>▶ II</b>	<b>Воспроизведение/Пауза</b> Нажмите тачкнопку один раз
R ●●	<b>▶▶</b>	<b>Следующий трек</b> На правом наушнике 2 раза нажмите тачкнопку
L ●●	<b>◀◀</b>	<b>Предыдущий трек</b> На левом наушнике 2 раза нажмите тачкнопку
●●●	 <b>Siri</b>	<b>Вызов Siri (голосового помощника)</b> Нажмите тачкнопку 3 раза

6

## 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ




НАУШНИКИ - 2 ШТ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
НАСАДКИ



TYPE-C КАБЕЛЬ - 1 ШТ.



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ - 1 ШТ.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ШТ.

11

#### Зарядка футляра.

• Зарядка футляра беспроводных наушников производится через идущий в комплекте USB кабель.  
• Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с USB выходом (в комплекте не идет).

• Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, а USB штекер - в источник питания. Загорится индикатор заряда.

• Если горит только один из четырех индикаторов, это означает, что питание низкое. Если индикатор не горит – зарядное устройство не подключено к сети.

#### Зарядка наушников.

Зарядка наушников занимает порядка 1 часа и осуществляется во время их нахождения в футляре. Во время зарядки световой индикатор на наушниках загорается красным.

#### Проверка уровня заряда.

Чтобы проверить текущий уровень заряда футляра, нажмите кнопку сброса.

### ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРА ЗАРЯДКИ

Индикатор заряда					
Уровень заряда	Отсутствие заряда	1-25%	26-50%	51-75%	76-100%

10

### 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЧИМИ ФУНКЦИЯМИ

#### ШУМОПОДАВЛЕНИЕ И СХЕМА НАУШНИКА



##### Шумоподавление

Блокируются внешние шумы



##### Прозрачность

Позволяет слышать, что происходит вокруг




##### Обычный режим

Снижается расход заряда батареи



7



#### Изменение имени устройства.

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» – «Bluetooth» – выберите «TWS Legend» и введите новое имя.

#### Включение/Отключение.

Включение – извлеките наушники из футляра или нажмите и удерживайте тач-кнопку в течение 5 секунд.

Выключение – уберите наушники в футляр или нажмите и удерживайте тач-кнопку в течение 5 секунд.



#### Звонки.

Ответить/завершить звонок – однократное нажатие тач-кнопки на правом/левом наушнике.

Отклонить входящий вызов – на 2 секунды зажмите тач-кнопку на правом/левом наушнике или уберите наушники в футляр.

8

### 4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА



9

**ВНИМАНИЕ:** Поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.